

C4FM/FM 144/430MHz DUAL BAND-DIGITALFUNKGERÄT

# FTM-200DE

Bedienungsanleitung



## Inhalt

Einführung	1	PMG-SR (Single Receiver Primary Memory Group)	
Kurzanleitung		Activity Monitor	. 45
Zubehör im Lieferumfang und Optionen		Die Frequenz bei PMG registrieren	
Zubehör im Lieferumfang		Das PMG-Display aufrufen	
Verfügbare Optionen		Zwischen automatischem Modus und manuellem Modus	
Basisfunktionen		umschalten	
Einschalten des Funkgeräts		Automatischer Modus	
Einstellen der Lautstärke		Bedienung des automatischen Modus	
Einstellen des Squelchpegels		Manueller Modus	
Auswählen eines Frequenzbands		Bedienung des manuellen Modus	47
Abstimmen einer Frequenz		Aufhebung der Registrierung des in PMG registrierten	
Betriebsband wechseln		Kanals (Frequenz)	
Senden	7	Suchlauffunktion	
Sperren der Tasten und des DIAL-Reglers	7	VFO-Suchlauf/Speichersuchlauf	
Nützliche Funktionen		Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt	
1 CFL: Custom Function Lift (Benutzerdefinierte Funktionsliste)	8	Skip-Suchspeicherkanäle	
2 PMG-SR (Single Receiver Primary Memory Group		Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS)	
Activity Monitor)		Komfortfunktionen	
3 Band-Scope		Bluetooth®-Betrieb	
4 Funktion "Memory Auto Grouping" (MAG)		Installation des Bluetooth®-Moduls "BU-4"	
5 VFO-Band-Skip-Funktion		Bluetooth ®-Headset koppeln	51
6 Speicherkanal → VFO-Kopie		Durch Drücken der Taste auf dem Bluetooth®-Headset	
Setup-Menüliste		Sendefunktion aktivieren (wenn die VOX-Funktion	
Name und Funktion jedes Bauteils		ausgeschaltet ist)	
Platte (Front)		Freisprech-VOX-Betrieb mit Bluetooth®-Headset	
Platte (links und rechts)		VOX-Betrieb	
Platte (hinten)		Einstellung der VOX-Funktion	53
Hauptteil (Rückseite)		Die Verzögerungszeit für VOX (Voice Operated Transmit)	
Mikrofon (SSM-85D)		einstellen	54
Anzeige		Bluetooth®-Batterieschonfunktion	
Beschreibungen der Hauptdisplays		Mit einem anderen Bluetooth®-Headset	
Sicherheitsmaßnahmen (diese unbedingt lesen)		Über Bluetooth® empfangene Audioausgabe	
Installation des Funkgeräts		Band Scope	
Über die Antenne	25	Dual-Empfangsfunktion	
Anschluss von Antennen- und Stromkabeln		Prioritätssuchlauf	
Installieren des Funkgeräts		A-B Dual-Empfang	
Verbinden des Bedienfelds mit dem Hauptgehäuse		Verwendung des Sprachrekorders	
Verwendung einer microSD-Speicherkarte		Aufzeichnung des empfangenen Audios	
Verwendbare microSD-Speicherkarten		Einstellen der Aufzeichnungsfunktion	
Einlegen und Entnehmen einer microSD-Speicherkarte		Wiedergabe des aufgezeichneten Audios	
Formatieren einer microSD-Speicherkarte		Bildaufnahmen (Momentaufnahme-Funktion)	
Bei Bedarf zu verwendende Funktionen		Bilder aufnehmen Anzeigen des gespeicherten Bilds	
Wählen des Kommunikationsmodus			
Fixieren des Kommunikationsmodus		Löschen gespeicherter Bilder  Den Tag (Anzeigename) des gespeicherten Bildes bearbeiten	
Ändern des Sendeleistungspegels		GPS-Funktion	
Einstellung des Skip-Bands		WIRES-X-Funktion	
Ändern des Frequenzschritts		APRS-Funktion (Automatic Packet Reporting System)	
Die Farbe der Frequenzanzeige für das Betriebsband ändern	30	Digitale persönliche ID-Funktion (DP-ID)	
Benutzerdefinierte Funktionsliste	31	Ton-Squelch-Funktion	
Verwendung der Funktionsliste		Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS)	
Registrierung in der Funktionsliste	32	Neue PAGER-Funktion (EPCS)	
Registrierung in der Funktionsliste abbrechen	32	Verwendung des Setup-Menüs	
Verwendung der praktischen		Bedienung des Setup-Menüs	
Digital C4FM-Funktionen	33	Tabellen der Setup-Menüfunktionen	
Über die digitale Gruppen-ID-Funktion (DG-ID)		Wiederherstellen der Grundeinstellungen	
Repeater-Betrieb		(Zurücksetzen)	75
Verwenden des Speichers		Alle zurücksetzen	
Schreiben in den Speicher		Alle zurücksetzen Zurücksetzen von Speicherkanälen	
Abrufen eines Speichers (drei Möglichkeiten)		APRS Reset	
Nur Speicher im gleichen Frequenzband (Band) mit der MAG-		Texteingabedisplay	
Funktion (Memory Auto Grouping) abrufen	40		
Speicher bearbeiten		Technische Daten	
Abrufen der Homekanäle		BESCHRÄNKTE YAESU-GARANTIE	. 79
Ändern der Homekanalfrequenz	43		
Geteilter Speicher (Split)	43		

Funktionen des Yaesu Funkgeräts FTM-200DE.

- O Digitale Kommunikation mit Yaesu (C4FM System (Quaternäres FSK))
- Mit AMS-Funktion (Automatic Mode Select/Automatische Betriebsartwahl), die automatisch die Betriebsarten analoges FM und C4FM digital entsprechend dem Signal der Gegenstation wählt.
- O Die benutzerdefinierte Funktionsliste (CFL) kann personalisiert werden, indem häufig verwendete Funktionen (bis zu 8) aus dem Setup-Menü mit 124 Positionen registriert werden. Die Funktionen und Einstellwerte werden dann in einer Liste angezeigt, die mit einem Tastendruck auf die Taste [F MENU] aufgerufen werden kann. Sie können die Funktion auch einfach mit dem DIAL-Regler auswählen und verwenden.
- O Mit der Funktion "Single Receiver Primary Memory Group Activity Monitor" (PMG-SR) können bis zu 5 Kanäle mit den Empfangsfrequenzen des VFO oder der Speicherkanäle registriert werden, indem einfach die Taste [PMG PW] lange gedrückt wird. Die Taste [PMG PW] drücken, um die registrierten Frequenzen zu scannen und den Empfangsstatus (Signalstärke) in einem Echtzeit-Balkendiagramm anzuzeigen. Im automatischen Modus wird jeder Kanal mit einem Signal automatisch gestoppt und empfangen. Bei Betrieb auf dem aktuell ausgewählten Kanal können Sie die PTT-Taste drücken oder den DIAL-Regler drücken, um in den manuellen Modus zu wechseln und den Kanal für die Kommunikation festzulegen. Wenn auf dem ausgewählten Kanal kein Signal vorhanden ist, wird der Suchlauf wiedehrolt und der Empfangsstatus (Signalstärke) in Echtzeit angezeigt.
- O Mit automatischer Bandgruppierung von Speicherkanälen (Memory Channel Band Auto Grouping (MAG)). Die Speicherkanäle werden automatisch in jedem Band eingestuft, sodass Speicherkanäle schnell abgerufen werden können.
- O Die Funktion GD-ID (Digitale Gruppen-ID) und die Gruppenmonitor-Funktion (GM) ermöglichen die automatische Lokalisierung und Kommunikation mit anderen Stationen, die in Kontaktreichweite sind und die passende DG-ID-Nummer haben (von 00 bis 99).
- O 2-Zoll-QVGA-Vollfarb-TFT-Display mit hoher Helligkeit und weitem Betrachtungswinkel.
- O Breitbandempfang (108 MHz bis 999.99 MHz)
- O Eingebautes GPS-Modul ermöglicht die Anzeige der aktuellen Standort- und Kursinformationen
- O Installation des optionalen Bluetoothe-Moduls BU-4 ermöglicht Kommunikation im Freisprechbetrieb mithilfe des optionalen Bluetoothe-Headsets SSM-BT10 oder eines im Handel erhältlichen Produkts.
- O Hohe Speicherkapazität für 1104 Speicherkanäle
- O Lautsprecher mit 3-W-Audioleistung mit einer Buchse für einen optionalen externen Lautsprecher
- O Hoch belastbarer Kühlkörper mit FACC (Funnel Air-Convection Conductor)
- O Hochauflösende Band-Scope-Funktion zur Anzeige von 61 Kanälen
- Intelligente Navigationsfunktion
- O Schnappschuss-Funktion (optionales Kameramikrofon MH-85A11U ist erforderlich)
- O WiRES-X tragbarer digitaler Knoten oder Fixknoten mit HRI-200
- O Ausgerüstet mit GM-Funktion (Gruppenmonitor)
- O Bereit für APRS®-Kommunikation mit 1200/9600 bit/s AX25-Modem mit Weltstandard
- O Digitale persönliche ID-Funktion (DP-ID)
- O Kompatibel mit microSD-Speicherkarten

Vielen Dank für den Kauf des Funkgeräts FTM-200DE. Wir empfehlen Ihnen dringend, dieses Handbuch und auch das erweiterte Handbuch (zum Download von der Yaesu-Website verfügbar) ganz zu lesen, um die fantastischen Möglichkeiten des neuen Funkgeräts FTM-200DE vollständig zu verstehen.

Die Bedienungsanleitungen für die Funktionen WIRES-X, GM und APRS sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sie stehen auf der Website Yaesu.com zur Verfügung und können von dort heruntergeladen werden.

## Kurzanleitung

## ① Das Funkgerät einschalten

Die [POWER (LOCK)]-Taste lange drücken.

## ② Das Rufzeichen eingeben

Beim ersten Einschalten der Stromversorgung ist das Rufzeichen der eigenen Station einzugeben.

Das eingegebene Rufzeichen kann über das Setup-Menü [118 CALLSIGN] geändert werden.

 Beim ersten Einschalten der Stromversorgung nach dem Kauf wird das Display zur Eingabe des Rufzeichens angezeigt.



2. Den DIAL-Regler drücken.



Das Rufzeichen eingeben.
 Den DIAL-Regler drehen, um jedes Zeichen auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken

- : um den Cursor nach rechts zu bewegen
- : um den Cursor nach links zu bewegen
- 23: zur Ziffern- und Symboleingabe wechseln
- ABC: zur Zeicheneingabe wechseln
- X: das Zeichen links vom Cursor löschen

Siehe "Display zur Texteingabe" auf Seite 76 zur Eingabe eines Rufzeichens.

- 4. Schritt 3 wiederholen, um die restlichen Zeichen des Rufzeichens einzugeben.
- Den DIAL-Regler lange drücken, um die Eingabe zu beenden.
   Das Display für den normalen Betrieb (VFO-Modus) wird angezeigt.

## 3 Betriebsband wählen

Die Taste [BAND GRP] drücken.

## 4 Auf Frequenz tunen

Den DIAL-Regler drehen.

#### 5 Lautstärke einstellen

Den **VOL**-Regler drehen, um die Lautstärke auf einen komfortablen Pegel einzustellen.

## 6 Anpassen der Rauschsperreneinstellung

Der Squelchpegel kann eingestellt werden, um das Hintergrundrauschen stummzuschalten, wenn kein Signal empfangen wird

- 1. Die Taste [SQL BACK] drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um die Rauschsperre (Squelch) auf einen Pegel einzustellen, bei dem das Hintergrundrauschen verstummt.
- \* Wenn der Rauschpegel erhöht wird, wird das Rauschen wahrscheinlicher stummgeschaltet, aber es kann schwieriger werden, schwache Signale zu empfangen.
- Die Taste [SQL BACK] erneut drücken, oder ca. 3 Sekunden warten, um die Einstellung abzuschließen.

# **Den Kommunikationsmodus wählen** In den Werkseinstellungen entspricht der Kommunikationsmodus automatisch dem empfangenen Signal.

\* Die Taste [**D X**] berühren, um den Kommunikationsmodus manuell auszuwählen. Informationen zur Einstellung enthält "Festlegen des Kommunikationsmodus" auf Seite 29.

## 8 Sende-/Empfangssignale

In das Mikrofon sprechen und gleichzeitig den PTT-Schalter an der Seite halten. Die PTT-Taste loslassen, um zum Empfangen zurückzukehren.

 Die Bluetooth®-Funktion einstellen Das FTM-200DE unterstützt die Bluetooth®-Funktion. (Erfordert das optionale BU-4) Zur Verwendung eines Bluetooth®-Headsets siehe Informationen zu den Einstellungen unter "Bluetooth® Betrieb" (Seite 50).

## Zubehör im Lieferumfang und Optionen

## Zubehör im Lieferumfang

- DTMF-Mikrofon SSM-85D
- DC-Stromkabel (mit befestigter Sicherung)
- Steuerkabel
- · Steuerkabel 3 m
- · Halterung für Hauptteil (mit Befestigungsschrauben)
- · Halterung für Steuerteil
- Mikrofonhalter (mit Befestigungsschrauben)
- USB-Kabel
- Reservesicherung (15 A) x2
- Bedienungsanleitung (die vorliegende Anleitung)



Falls ein Teil fehlt, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Funkgerät gekauft haben.

## Verfügbare Optionen

Mikrofon mit Momentaufnahme-Kamera	MH-85A11U
DTMF-Mikrofon	SSM-85D
Mikrofon	MH-42C6J
Bluetooth®-Headset	SSM-BT10
Bluetooth®-Modul	BU-4
Leistungsstarker externer Lautsprecher	MLS-100
Sprachmodul	FVS-2
Saugnapfhalterung für Bedienfeld-Steuerteil	MMB-98
<ul> <li>Mikrofonverlängerungskabel 3 m für MH-85A11U</li> </ul>	SCU-23
<ul> <li>Mikrofonverlängerungssatz 3 m für SSM-85D und MH-42C6J</li> </ul>	MEK-5
Steuerkabel 6 m	SCU-47
Cloning-Kabel	CT-166
WIRES-X Verbindungskabelsatz	SCU-58
Datenkabel (MDIN10-Kontakt zu MDIN6-Kontakt + Dsub9)	CT-163
Datenkabel (MDIN10-Kontakt zu MDIN6-Kontakt)	CT-164
Datenkabel (MDIN10-Kontakt zu offenem System)	CT-167

## **Basisfunktionen**

## Einschalten des Funkgeräts

 Die Taste POWER (LOCK) lange drücken, um das Funkgerät EIN/AUS zuschalten.



## Eingeben des Rufzeichens

- Geben Sie beim ersten Einschalten des Funkgeräts nach dem Kauf Ihr eigenes Rufzeichen ein.
- Den DIAL-Regler drücken, um zum Eingabedisplay für das Rufzeichen zu gehen.
  - Wenn das Funkgerät danach eingeschaltet wird, wird der Eröffnungsbildschirm gefolgt vom Frequenzdisplay angezeigt.
  - Das eingegebene Rufzeichen kann über das Setup-Menü [118 CALLSIGN] geändert werden.
- 3. Den **DIAL**-Regler drehen und dann drücken, um jedes Zeichen auszuwählen





- : um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- : um den Cursor nach links zu bewegen.
- 123: zur Ziffern- und Symboleingabe wechseln
- I: das Zeichen links vom Cursor löschen



Es können bis zu 10 Zeichen (Buchstaben, Zahlen und ein Bindestrich) eingegeben werden.

- 4. Schritt 3 wiederholen, um die restlichen Zeichen des Rufzeichens einzugeben.
- Den DIAL-Regler lange drücken, um die Eingabe zu beenden.
   Das Display für den normalen Betrieb (VFO-Modus) wird angezeigt.

#### Einstellen der Lautstärke


 Den VOL-Regler drehen, um die Lautstärke auf einen komfortablen Pegel einzustellen.



## Einstellen des Squelchpegels

Störende Geräusche können stummgeschaltet werden, wenn kein Signal erfasst werden kann. Normalerweise genügen die Werkseinstellungen, wenn das Rauschen jedoch zu rau ist, den Squelch einstellen.

- Die Taste [SQL BACK] drücken, und dann den DIAL-Regler drehen, um auf einen Pegel einzustellen, bei dem das Hintergrundrauschen verstummt.
  - **SQL** wird am Display angezeigt.
  - Die Einstellung ist für das A-Band und das B-Band möglich.
- Nach der Einstellung die Taste [SQL BACK] erneut drücken, oder 3 Sekunden lang nichts tun. Das SQL-Meter kehrt zum VOL-Meter zurück





Wenn der Rauschpegel erhöht wird, wird das Rauschen wahrscheinlicher stummgeschaltet, aber es kann schwieriger werden, schwache Signale zu empfangen.

## Auswählen eines Frequenzbands

Die Taste [BAND GRP] drücken, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.

Flugfunk-Band 108MHz - 137MHz 144-MHz-Band 137MHz - 174MHz VHF-Band 174MHz - 400MHz 430-MHz-Band 400MHz - 480MHz UHF-Band 480MHz - 999.99MHz



 Mit der "Band Skip-Funktion" können bestimmte Bänder für die Verwendung ausgewählt werden. Auch wenn Band-Skip eingestellt ist, sodass einige Frequenzen nicht ausgewählt werden können, können häufig verwendete Frequenzen abgerufen werden, indem sie vor der Einstellung von Band-Skip in den Speicherkanälen abgelegt werden.



 Im VFO-Modus die Taste [BAND GRP] lange drücken → den DIAL-Regler drehen, um das einzustellende Band zu wählen → den DIAL-Regler drücken, um das Band zu wählen → den DIAL-Regler drehen, um "ON" (wählbar) oder "OFF" (nicht wählbar) auszuwählen

## **Abstimmen einer Frequenz**

### Regler DIAL

Den **DIAL**-Regler drehen, um die Frequenz in den voreingestellten Frequenzschritten für das aktuelle Frequenzband zu ändern.

Frequenz in 1-MHz-Schritten ändern


Den DIAL-Regler drücken, dann den DIAL-Regler drehen.

Frequenz in 5-MHz-Schritten ändern

Den DIAL-Regler lange drücken, dann den DIAL-Regler drehen.

## Frequenzeingabe-Display

- 1. Im VFO-Modus die Taste [F MENU] drücken.
- 2. Den DIAL-Regler drücken.
  - Oder die Taste [F MENU] lange drücken → [1 FREQUENCY INPUT].
  - · Das Frequenzeingabe-Display erscheint.



- 4. Schritt 3 wiederholen, um die restlichen Frequenzziffern einzugeben.
  - Den DIAL-Regler lange drücken und gleichzeitig die Frequenz eingeben, um die Eingabe abzuschließen und die Frequenz zu bestätigen.
  - Drücken der T
  - Drücken der Taste [F MENU], der Taste [SQL BACK] oder PTT während der Eingabe der Frequenz bricht die Eingabe ab und kehrt zum Betriebsdisplay zurück.





#### Die Zifferntasten am Mikrofon

Die Zifferntasten "0" bis "9" drücken, um die Frequenz einzugeben.

Beispiel: Eingabe von 145.520 MHz  $[1] \rightarrow [4] \rightarrow [5] \rightarrow [5] \rightarrow [2]$ 

Beispiel: Eingabe von 430.000 MHz

 $[4] \rightarrow [3] \rightarrow [Eine Zifferntaste lange drücken]$ 



i

Wenn eine Frequenz über die Zifferntasten eingegeben wird, kann die Eingabe durch Drücken von PTT aufgehoben werden.



#### Betriebsband wechseln

Zwei Betriebsbänder werden oben und unten angezeigt. Das obere Anzeigeband kann durch die Bedienung der Frequenz und des Funkwellenformats geändert werden.

 Bei jedem Drücken der Taste [A/B] wechselt das Betriebsband zwischen "A-Band" und "B-Band".

Die obere Anzeige wird als "Betriebsband" bezeichnet, die untere Anzeige als "Subband".



Die Signale des Betriebsbands und die des Subbands können nicht gleichzeitig empfangen werden.



#### Senden

- 1. Die Taste PTT lange drücken, dabei ins Mikrofon sprechen.
- PTT loslassen, um zum Empfangen zurückzukehren. Der Empfangsmodus wird durch die Farbe der Statusanzeige auf dem Display angezeigt.

DIG	ITAL	ANA	LOG
TX	RX	TX	RX
Rot	Grün	Rot	Grün
Blau	Blau	Rot	Grün





Wenn im Digitalmodus ein empfangenes Signal eine DG-ID enthält, die sich von der DG-ID-Einstellung dieses Funkgeräts unterscheidet, blinken die obere grüne und die untere blaue Leuchte. In der FM-Betriebsart blinken die obere und untere grüne Leuchte, wenn ein Signal empfangen wird, das einen Ton oder einen DCS enthält, der sich von der Squelch-Einstellung dieses Senders unterscheidet.

- Wenn die PTT-Taste gedrückt wird, während eine andere Frequenz als das Amateurfunkband gewählt ist, erfolgt ein Alarmton (Piepton) und auf dem Display erscheint "TX PROHIBIT", und die Übertragung wird deaktiviert.
- !
- Wenn die Übertragung über einen längeren Zeitraum fortgesetzt wird, überhitzt sich das Funkgerät und die Überhitzschutzfunktion wird aktiviert. Als Ergebnis wird der Sendeleistungspegel automatisch auf Niedrige Leistung eingestellt. Wenn die Übertragung fortgesetzt wird, während die Überhitzschutzfunktion aktiv ist, wird das Funkgerät zwangsweise in den Empfangsmodus zurückversetzt.

## Sperren der Tasten und des DIAL-Reglers

 Die [POWER (LOCK)]-Taste drücken. "LOCK" wird eine Sekunde auf dem Display angezeigt und das Symbol "
 erscheint auf dem Display. Damit sind die Tasten und der DIAL-Regler gesperrt.

Die [POWER (LOCK)]-Taste erneut drücken. "UNLOCK" wird auf dem Display angezeigt und die Tasten und der DIAL-Regler sind entsperrt.\_\_

Das Symbol "ff" verschwindet.






Die PTT-Taste und der VOL-Regler können nicht gesperrt werden.

## Nützliche Funktionen

## (1) CFL: Custom Function Lift (Benutzerdefinierte Funktionsliste) ...... Seite 31

Unter 124 Punkten des Setup-Menüs (siehe Seite 11) können häufig verwendete Funktionen in der Funktionsliste registriert und dann durch einfaches Drücken der Taste [F MENU] aufgerufen werden. Das Funktionslisten-Display zeigt die registrierten Funktionen und aktuellen Einstellungen in übersichtlicher Form an, so dass Sie die Funktion sofort auswählen und verwenden können. In der Standardeinstellung sind 10 Funktionen in der Liste der benutzerdefinierten Funktionen registriert. Bis zu 8 häufig verwendete Funktionen können in der Funktionsliste registriert und angepasst werden.





Die oben auf dem Bildschirm angezeigten Optionen "KEYPAD" und "HOME" können nicht geändert werden

## Registrierung in der Liste der benutzerdefinierten Funktionen

Die Taste [F MENU] lange drücken, um das Setup-Menü aufzurufen. Mit dem DIAL-Regler die zu registrierende Option auswählen und dann die Taste [F MENU] lange drücken.

Die Listenposition, an der die Setup-Option registriert werden soll, mit dem DIAL-Regler auswählen, und dann den DIAL-Regler drücken, um sie im Setup-Menü zu registrieren.

## Verwendung der Funktionsliste

Die Taste [F MENU], um den das Display mit der Funktionsliste aufzurufen, und die zu verwendende Funktion mit dem **DIAL**-Regler auswählen.

Durch Drücken des DIAL-Reglers können Sie Funktionen ausführen oder Einstellungen ändern.

## Registrierung in Funktionsliste abbrechen

Auf dem Display mit der Funktionsliste mit dem DIAL-Regler die Funktion auswählen, die abgebrochen werden soll.

Die Taste [SQL BACK] lange drücken, um die Registrierung aufzuheben.

#### Lange drücken: Um in der Funktionsliste zu registrieren



Zur Auswahl **DIAL**-Regler drehen. dann DIAL-Regler drücken

#### Drücken: Zum Abrufen



Zur Auswahl DIAL-Regler drehen, dann DIAL-Regler drücken



Lange drücken: Um die Registrierung abzubrechen

## ② PMG-SR (Single Receiver Primary Memory Group Activity Monitor) Seite 45

Die PMG-Funktion, die den Empfangsstatus der registrierten Kanäle in einem Balkendiagramm anzeigt, ermöglicht die Registrierung von bis zu 5 Kanälen, indem die Taste [PMG pw] für die aktuelle Anzeigefrequenz entweder des VFO oder des Speicherkanals lange gedrückt wird. Das PMG-Display kann durch Drücken des DIAL-Reglers in den automatischen oder manuellen Modus umgeschaltet werden.

Im automatischen Modus wird der PMG-Kanal kontinuierlich gescannt, der Kanal mit dem Signal wird automatisch gestoppt und das Signal ist zu hören. Wenn das Signal beendet ist, wird der Suchlauf automatisch neu gestartet. Um auf dem empfangenen Kanal zu arbeiten, die PTT-Taste oder den DIAL-Regler drücken, um in den manuellen Modus zu wechseln, und der Kanal ist nun für die Kommunikation festgelegt.







Im automatischen Modus wird der Kanal mit dem Signal gescannt und automatisch gestoppt, um das Signal wiederzugeben.

## Die Frequenz bei PMG registrieren

Die Frequenz des VFO oder Speicherkanals anzeigen, und dann die Taste [PMG PW] lange drücken. Die Frequenz wird in PMG registriert und das PMG-Display wird angezeigt.

## Anzeige des PMG-Displays

Die Taste [PMG pw] drücken, um das PMG-Display aufzurufen

Den **DIAL**-Regler drücken, um zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln.

#### Auto-Modus:

Scannt und stoppt automatisch bei dem Kanal mit einem Signal und gibt den empfangenen Ton aus.

Während der Ausgabe behalten die Balkendiagramme der anderen Kanäle den letzten Empfangsstatus und pausieren.

Wenn kein Signal vorhanden ist, wird der Suchlauf fortgesetzt und der Empfangsstatus in Echtzeit angezeigt. (Die Kanalnummer blinkt während des Suchlaufs, und es ist kein Ton aus dem Lautsprecher zu hören )

#### Manueller Modus:


Er ist auf den mit dem **DIAL**-Regler gewählten Kanal fixiert, und wenn ein Signal vorhanden ist, wird das empfangene Audio ausgegeben.

Wenn auf dem ausgewählten Kanal kein Signal vorhanden ist, werden andere Kanäle gescannt und der Empfangsstatus in Echtzeit angezeigt. (Auch wenn auf einem anderen Kanal ein Signal vorhanden ist, wird das empfangene Audio nicht ausgegeben.)

Lange drücken: Registrieren oder Registrierung aufheben




Drücken: PMG abrufen oder beenden.



Zur Auswahl **DIAL**-Regler drehen. **DIAL**-Regler drücken, um zwischen automatischem und manuellem Modus zu wechseln.

Lange drücken: Registrierung aufheben




 Die in PMG registrierte Frequenz aufheben Einen Kanal auf dem PMG-Display auswählen und die Taste [PMG Pw] lange drücken.

## ③ Band-Scope ......Seite 57

Der Empfangsstatus (Signalstärke) der Kanäle vor und nach der aktuellen Frequenz kann als Balkendiagramm angezeigt werden, egal ob im VFO-Modus oder im Speichermodus.

Die Taste [DISP] drücken, um das Band-Scope-Display anzuzeigen. Wenn Sie den Kanal mit dem zu empfangenden Signal mit dem DIAL-Regler in die Mitte stellen, wird die Scope-Anzeige angehalten und das empfangene Audio wird wiedergegeben. Wenn kein Signal vorhanden ist, wird die Scope-Anzeige automatisch wieder aufgenommen. Drücken: Zeigt das Band-Scope an.



## 4 Funktion "Memory Auto Grouping" (MAG) ...... Seite 40

Speicherkanäle können automatisch gruppiert und für jedes Band abgerufen werden.

Im Speichermodus die Taste [BAND GRP] drücken. Bei jedem Drücken der Taste [BAND GRP] werden nur Speicherkanäle des festgelegten Frequenzbands automatisch als eine Gruppe aufgerufen, wie nachstehend gezeigt:

**Drücken**: Das Band wählen, das im Speichermodus angezeigt werden soll.





## ⑤ VFO-Band-Skip-Funktion ...... Seite 30

Bänder, die normalerweise nicht verwendet werden, können ausgelassen werden, wenn die Taste [BAND GRP] gedrückt wird.

Im VFO-Modus die Taste [BAND GRP] lange drücken, mit dem DIAL-Regler das Band auswählen, das eingestellt werden soll, und den DIAL-Regler drücken.

Dann den DIAL-Regler drehen, um "ON" (wählbar)/ "OFF" (nicht wählbar) einzustellen.

Sie können eine Frequenz, die in dem Band gespeichert ist, das ausgelassen werden soll, trotzdem aus allen Speicherkanälen abrufen. **Lange drücken**: Anzeige des Bandauswahl-Displays



**DIAL** drehen, um ein Band auszuwählen **DIAL** drücken, um ON/OFF auszuwählen.

## ⑥ Speicherkanal → VFO-Kopie.....Seite 39

Überträgt den abgerufenen Speicherkanal mit einem Tastendruck auf den VFO.

Die Taste [BAND GRP] lange drücken, während ein Speicherkanal abgerufen wird, um die Speicherkanalinformationen zum VFO zu übertragen und in den VFO-Modus zu wechseln.

**Lange drücken**: Zu VFO im Speichermodus kopieren




## Setup-Menüliste

Häufig verwendete Befehle aus den unten aufgeführten 124 Optionen des Setup-Menüs können in der Funktionsliste gespeichert werden. (Siehe Seite 31) Die grauen Einstelloptionen sind werkseitig in der Funktionsliste registriert. Ausführliche Informationen zum Setup-Menü siehe Seite 66.

der Funktionsliste registriert. Ausfunnliche Informationen zum Setup-Wenu siene Seite 66.			
DISPLAY	42 SQL TYPE	84 DIGI PATH 1	
1 FREQUENCY INPUT (Fixed)	43 TONE SQL FREQ / DCS CODE	85 DIGI PATH 2	
2 LCD BRIGHTNESS	44 SQL EXPANSION	86 DIGI PATH 3	
3 FREQUENCY COLOR	45 PAGER CODE	87 DIGI PATH 4	
4 BAND SCOPE	46 PR FREQUENCY	88 DIGI PATH FULL 1	
5 LOCATION INFO	47 BELL RINGER	89 DIGI PATH FULL 2	
6 COMPASS	48 WX ALERT	90 CALLSIGN (APRS)	
7 DISPLAY MODE	O SCAN	91 MESSAGE GROUP	
((•)) TX	49 SCAN	92 MESSAGE REPLY	
8 TX POWER	50 DUAL RCV MODE	93 MY POSITION SET	
9 AMS TX MODE	51 DUAL RX INTRVAL	94 MY POSITION	
10 MIC GAIN	52 PRIORITY REVERT	95 MY SYMBOL	
11 VOX	53 SCAN RESUME	96 POSITION COMMENT	
12 AUTO DIALER	( DIGITAL	97 SmartBeaconing	
13 TOT	54 DIGITAL POPUP	98 SORT FILTER	
14 DIGITAL VW	55 LOCATION SERVICE	99 VOICE ALERT	
RX	56 STANDBY BEEP	100 STATION LIST	
15 FM BANDWIDTH	S GM	101 MESSAGE LIST	
16 RX MODE	57 DP-ID LIST	102 BEACON TX SELECT	
☐ MEMORY	58 RANGE RINGER	103 BEACON TX	
17 HOME (Fixed)	59 RADIO ID	SD CARD	
· ,	60 LOG LIST	104 BACKUP	
18 MEMORY LIST			
19 MEMORY LIST MODE	WIRES-X	105 MEMORY INFO	
20 PMG CLEAR	61 RPT/WIRES FREQ	106 FORMAT	
CONFIG	62 SEARCH SETUP	or OPTION	
21 BEEP	63 EDIT CATEGORYTAG	107 Bluetooth (Requires BU-4)	
22 BAND SKIP	64 DELETE ROOM/NODE	108 VOICE MEMORY	
23 RPT ARS	65 WIRES DG-ID	(Requires FVS-2)	
24 RPT SHIFT	€ DATA	109 FVS REC	
25 RPT SHIFT FREQ	66 COM PORT	110 TRACK SELECT	
26 RPT REVERSE	67 DATA BAND	111 PLAY	
27 MIC PROGRAM KEY	68 DATA SPEED	112 STOP	
28 DATE&TIME ADJUST	69 DATA SQL	113 CLEAR	
29 DATE&TIME FORMAT	APRS	114 VOICE GUIDE	
30 TIME ZONE	70 APRS DESTINATION	115 USB CAMERA	
31 STEP	71 APRS FILTER	(Requires MH-85A11U)	
32 CLOCK TYPE	72 APRS MSG TXT	→ CLONE	
33 UNIT	73 APRS	116 This → Other	
34 APO	74 APRS MUTE	117 Other → This	
35 GPS DATUM	75 APRS POPUP	RESET	
36 GPS DEVICE	76 APRS RINGER	118 CALLSIGN	
37 GPS LOG	77 APRS RINGER(CS)	119 MEMORY CH RESET	
( AUDIO	78 APRS TX DELAY	120 APRS RESET	
38 RECORDING	79 APRS UNITS	121 CONFIG SET	
39 REC/STOP	80 BEACON INFO		
SIGNALING	81 BEACON STATUS TXT	122 CONFIG RECALL	
40 DTMF	82 BEACON TX SET	123 SOFTWARE VERSION	
41 DTMF MEMORY	83 DIGI PATH	124 FACTORY RESET	

## Name und Funktion jedes Bauteils

## Platte (Front)



#### 1 V/M(MW)-Taste

#### Drücken:

## Jedes Drücken dieser Taste schaltet zwischen VFO-Modus und Speichermodus um.

Wen ein Speicherkanal abgerufen wird, wird die Speicherkanalnummer angezeigt, wie zum Beispiel "M-ALL 001". Der zuletzt betriebene Speicherkanal wird abgerufen.

#### Lang drücken:

## Das Listendisplay "Memory Channel" wird angezeigt.

Schreiben in den Speicher oder Abrufen und Bearbeiten eines gespeicherten Speicherkanals.

② VOL-Regler

Die Audiolautstärke anpassen.

#### 3 Taste A/B

#### Drücken:

#### Das Betriebsband auswählen.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird zwischen A-Band und B-Band umgeschaltet.

#### Lang drücken:

Blendet das Subband ein oder aus.

#### (4) GM-Taste

#### Drücken:

Die Funktion GM (Group Monitor) ist eingeschaltet und prüft automatisch, ob sich andere Stationen innerhalb der Kommunikationsreichweite befinden

- Um die GM-Funktion zu nutzen, muss die andere Station ebenfalls die GM-Funktion eingeschaltet haben
- Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion siehe die Bedienungsanleitung der GM-Funktion, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden kann.

#### Lang drücken:

#### Der Einstellbildschirm für die DG-ID-Empfangsnummer wird angezeigt.

 DenDIAL-Regler, um [DG-ID TX] (Sende-DG-ID Nummer) oder [DG-ID RX] (Empfangs-DG-ID Nummer) auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken.  Den DIAL-Regler drehen, um die DG-ID-Nummer (00 bis 99) auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken.

Den DIAL-Regler lange drücken, um sowohl die Sende- als auch die Empfangs-DG-ID auf "00" zurückzusetzen.

#### (5) D X-Taste

#### Drücken:

Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich der Kommunikationsmodus:

 $AMS(N) \rightarrow DN \rightarrow FM \rightarrow AMS ...$ 

Normalerweise wird der Kommunikationsmodus durch Einstellen auf "AMS" (AMS-Anzeigebeispiel: IIII (AMS) automatisch auf den Modus der Gegenstation eingestellt, wodurch das Signal der Gegenstation empfangen werden kann.

#### Lang drücken:

#### WIRES-X starten.

 WIRES-X ermöglicht weltweite digitale Kommunikation in digitalen Kommunikationssystemen über das Internet.

(Weitere Informationen zu dieser Funktion siehe die Bedienungsanleitung der WIRES-X-Funktion, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden kann.)

 Die Taste [D X] erneut drücken, um zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren.

#### 6 EIN/AUS (On)-Taste

#### Diese Taste lange drücken, um die Spannungsversorgung ein- oder auszuschalten.

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, diese Taste kurz drücken, um die Tastensperre zu aktivieren oder deaktivieren.

#### (7) Vollfarbbildschirmanzeige

Zeigt die Frequenzen und die verschiedenen Einstellungen an.

#### 8 F MENU-Taste

#### Drücken:

Das Display "Function List" anzeigen. Aus dem Setup-Menü (siehe Seite 66), (es werden nur bis zu 10 registrierte Setup-Optionen für schnelle Bedienung angezeigt).



Andere Einstellungen als "KEYPAD" und "HOME" können jederzeit geändert werden. (siehe Seite 31) Registrierung/Änderung:

Die Taste [F MENU] lange drücken → mit dem DIAL-Regler die zu registrierende Setup-Option auswählen → Die Taste [F MENU] lange drücken Registrierung abbrechen:

Den DIAL-Regler drehen, um die Option auszuwählen, mit der die Registrierung abgebrochen werden soll → Die Taste [SQL васк] lange drücken

#### Lang drücken:

Das Setup-Menü wird angezeigt. (siehe Seite 60) Den DIAL-Regler drehen, um eine Option auszuwählen, und den DIAL-Regler drehen, um Funktionen zu verwenden oder Einstellungen vorzunehmen.

#### 9 PMG pw-Taste

#### Drücken:

Zeigt PMG-SR (Primary Memory Group Activity Monitor for Single Receiver) an. (siehe Seite 45)

- Den DIAL-Regler drücken, um zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln.
- Im automatischen Modus wird automatisch eine bestimmte Frequenz des Signals ausgewählt und Sie können den empfangenen Ton hören.
- PTT oder den DIAL-Regler drücken, um in den manuellen Modus zu wechseln, und die Frequenz für den Empfang mit dem DIAL-Regler auswählen
- Erneut drücken, um den PMG-Modus zu beenden.

#### Lang drücken:

#### Die angezeigte Frequenz in PMG registrieren.

Im VFÖ- oder Speichermodus lange drücken, um die aktuelle Frequenz in PMG zu speichern. Unabhängig vom Frequenzband können bis zu 5 Kanäle für PMG registriert werden.

#### 10 DISP-Taste

#### Drücken:

Das Scope-Display zeigt ein Diagramm mit der Signalstärke einer Reihe von Kanälen an, zentriert auf die aktuelle VFO-Frequenz oder den Speicherkanal. (Siehe Seite 57)

Erneut drücken, um zum normalen Display zurückzukehren.

#### Lang drücken:

Zeigt das Backtrack-Display an, das die Entfernung und Richtung der Partnerstation anzeigt und die Navigation zu einem registrierten Punkt ermöglicht.

#### 1 SQL BACK-Taste

#### Drücken:

## Diese Taste drücken, und dann den DIAL-Regler drehen, um den Squelchpegel einzustellen.

Störende Geräusche können stummgeschaltet werden, wenn kein Signal erfasst werden kann. Normalerweise genügen die Werkseinstellungen, wenn das Rauschen jedoch zu rau ist, den Squelch einstellen.

 Auf dem Funktionslisten-Display und dem Setup-Menüdisplay kehrt das Display zum vorherigen Display zurück, das gerade bedient wird.

#### Lang drücken:

Auf dem Funktionslisten-Display lange drücken, um die Registrierung der ausgewählten Option abzubrechen.

#### BAND GRP-Taste

#### Im VFO-Modus

#### Drücken:

Jedes Drücken der Taste ändert das Betriebsfrequenzband.

Band	Wählbarer Frequenzbereich
AIR	108MHz - 137MHz
144MHz	137MHz - 174MHz
VHF	174MHz - 400MHz
430MHz	400MHz - 480MHz
UHF	480MHz - 999.99MHz

#### Lang drücken

Das Band einstellen, das durch Drücken dieser Taste ausgewählt werden kann.

#### Im Speichermodus

## Drücken:

MitderFunktionzurautomatischenSpeichergruppierung (MAG) werden nur die Speicherkanäle im gleichen Frequenzband automatisch als Gruppe aufgerufen.

Group	Wählbare Speicherkanäle	
M-ALL	Alle Speicherkanäle.	
M-AIR	Nur Speicherkanäle des Flugfunkbands (108-137 MHz).	
M-VHF	Nur Speicherkanäle des 144-MHz- Bands (137–174 MHz).	
M-UHF	Nur Speicherkanäle des 430-MHz- Bands (400–480 MHz).	
OTHER	Nur Speicherkanäle 174 MHz bis 400 MHz und 480 MHz bis 999.995 MHz	

#### Lang drücken:


Überträgt den Inhalt des abgerufenen Speicherkanals zum VFO und schaltet in den VFO-Modus.

#### 12 DIAL-Regier

Die Frequenz ändern oder den Speicherkanal wählen.

- Im VFO-Modus kann die Frequenz nach Drücken des Regleres in 1-MHz-Schritten geändert werden. Die Abstimmung erfolgt in 5-MHz-Schritten, nachdem der Regler lange gedrückt wurde.
- Im Speichermodus den Regler drücken und dann drehen, um in 10-Kanal-Schritten zu wählen.
- Die Taste [SQL BACK] drücken, und dann den Regler drehen, um den Squelchpegel einzustellen.

## Platte (links und rechts)



#### (1) Micro-SD-Karteneinschub


Eine handelsübliche microSD-Karte einlegen, um die verschiedenen Funkgeräteinstellungen, Speicherkanäle, Aufzeichnung empfangenen Audios und Aufzeichnungen von Snapshot-Bildern usw. zu sichern.

#### 2 Entriegelungsknopf

Drücken, um das Bedienfeld vom Funkgerät zu lösen.

#### (3) EXT GPS-Buchse


Ein Kabel einstecken, um mit externen GPS-Geräten zu verbinden. Die Kommunikationsbaudrate ist auf 9600 bps festgelegt.



#### 4 DATA-Buchse

- Das optionale Mikrofon MH-85A11U mit Momentaufnahmekamera anschließen.
  - \*Es ist nicht möglich, das empfangene Audio zum Lautsprecher MH-85A11U auszugeben.
- Das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC verbinden, um die Firmware (Sub) zu aktualisieren.

## Platte (hinten)



#### (1) CONTROL-Buchse

Das Steuerkabel in diese Buchse stecken, um mit dem Hauptteil zu verbinden.

#### 2 Schraubenloch für Halterung

Die Plattenhalterung im Lieferumfang oder die optionale einstellbare Winkelhalterung MMB-98 in Saugausführung mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.


#### (3) Firmware-Update-Schalter

Dieser Schalter wird beim Aktualisieren der Firmware (Sub) verwendet.

Normale in Stellung "NORMAL".

\* Für Firmware-Updates zur YAESU-Website gehen.

## Hauptteil (Vorderseite)



#### (1) CONTROL-Buchse

Das Steuerkabel in diese Buchse stecken, um mit dem Bedienfeld zu verbinden.

#### (2) MIC-Buchse

Das Kabel des DTMF-Mikrofons SSM-85D im Lieferumfang oder das optionale Mikrofon MH-42C6J anschließen.

#### ③ DATA-Buchse

Beim Aktualisieren der Firmware (Haupt/DSP) mit dem USB-Kabel im Lieferumfang an den PC anschließen. Das optionale Mikrofon MH-85A11U kann nicht an diese Buchse angeschlossen werden


#### 4 Firmware-Update-Schalter

Diese Taste wird beim Aktualisieren der Hauptteil-Firmware verwendet.

Normalerweise auf die Position "NORMAL" eingestellt.

\* Für Firmware-Updates zur YAESU-Website gehen.

## Hauptteil (Rückseite)



#### (1) ANT-Anschluss

Das Koaxialkabel für die Antenne anschließen.

#### (2) Kühllüfter

#### ③ 13,8V DC

Das mitgelieferte DC-Stromversorgungskabel (mit befestigter Sicherung) anschließen.

#### (4) DATA-Buchse

Ein Kabel zur Fernbedienung oder das Kabel zum Verbinden mit der PC-Schnittstelleneinheit und der externen Terminaleinheit anschließen.

#### 5 EXT SP A-Buchse

Monoaurale Klinkenbuchse (Ø3,5 mm) zum Anschluss eines externen Lautsprechers.

## Mikrofon (SSM-85D)

#### ① MIC

Während der Übertragung in das Mikron sprechen.

#### (2) TX | FD

Leuchtet rot, wenn die PTT-Taste gedrückt wird.

#### (3) PTT


- Schalter PTT zum Senden drücken und zum Empfangen loslassen.
- Diese Taste während des Einstellmodus drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

#### (4) DWN

- Diese Taste drücken, um die Frequenz oder den Speicherkanal um einen Schritt nach unten zu bewegen, und sie halten, um den Suchlauf zu starten.
- Auf dem Display mit der Speicherkanalliste drücken, um Speicherkanäle in 10-Kanal-Schritten auszuwählen.
- Auf dem Display des Setup-Menüs drücken, um zur nächsten Kategorie des Setup-Menüs zu gelangen.

#### (5) HP

- Diese Taste drücken, um die Frequenz oder den Speicherkanal um einen Schritt nach oben zu bewegen, und sie halten, um den Suchlauf zu starten.
- Auf dem Display mit der Speicherkanalliste drücken, um Speicherkanäle in 10-Kanal-Schritten auszuwählen.
- Auf dem Display des Setup-Menüs drücken, um zur nächsten Kategorie des Setup-Menüs zu gelangen.



#### 6 MUTE

Diese Taste drücken, um das empfangene Audio stumm zu schalten. Sie erneut drücken, um die Stummschaltung des Audios aufzuhalten.

#### 7 DTMF-Tastatur

Diese Tasten während des Sendens drücken, um eine DTMF-Sequenz einzugeben und zu senden. Die folgenden Vorgänge können während des Empfangens durchgeführt werden:

- 0 9 : Die Frequenz- oder Speicherkanalnummer eingeben.
  - Schaltet im VFO-Modus den Betrieb auf das Ä-Band um. Diese Taste lange drücken, um die Frequenz um 1 MHz zu erhöhen oder zu verringern.
    - Im Speichermodus die Speicherkanäle um 10 Kanäle schnell vorspulen.
- B : Schaltet im VFO-Modus den Betrieb auf das B-Band um. Lange drücken, um die Frequenz um 1 MHz zu erhöhen oder zu verringern.
  - · Im Speichermodus die Speicherkanäle um 10 Kanäle schnell vorspulen.
- C : Den Squelchpegel einstellen.
- D : Die Band-Scope-Funktion arbeitet. Lange drücken, um das Backtrack-Display anzuzeigen.
- \* : VFO-Modus und Speichermodus werden umgeschaltet.
- # : Diese Taste hat die gleichen Funktionen wie die Taste [BAND GRP] auf dem Steuerteil.


#### VFO-Modus:

Jedes Drücken der Taste wechselt das Betriebsfrequenzband um.

AIR → 144MHz → VHF → 430MHz → UHF

#### Speichermodus:

Bei jedem Drücken der Taste werden nur Speicherkanäle des gleichen Frequenzbands (außer M-ALL) automatisch als eine Gruppe aufgerufen, wie nachstehend gezeigt:



\* Bänder, die nicht gespeichert worden sind, werden nicht angezeigt.

#### 8 Programmierbare Tasten (P1/P2/P3/P4)

Die Standardfunktionseinstellungen der Tasten [P1] / [P2] / [P3] / [P4] werden in der nachstehenden Tabelle gezeigt.

Taste	Funktion	Drücken:	Lang drücken:
P1*	GM*	GM-Funktion	DG-ID-Einstellungsbildschirm
P2	HOME	Ruft den HOME-Kanal ab	
Р3	D_X	Wählt den Kommunikationsmodus Aktiviert die WIRES-X-Funktio	
P4	T-CALL	T-CALL	


<sup>\*</sup> Die Funktion der Taste [P1] ist fixiert.

Die Funktionen der Tasten [P2] / [P3] / [P4] können durch die folgenden Vorgänge zugeordnet werden.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- 2. Den DIAL-Regler drehen, um das Setup-Menü [CONFIG] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [27 MIC PROGRAM KEY] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Den **DIAL**-Regler drehen, um eine Taste [**P2**] / [**P3**] / [**P4**] auszuwählen, der eine Funktion zugewiesen werden soll, dann den **DIAL**-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um eine Funktion auszuwählen (siehe die Tabelle unten), dann den DIAL-Regler drücken.

Funktion	Beschreibung
OFF	(Die P-Taste deaktivieren.)
REC/STOP	Sprachaufzeichnungsfunktion "REC"/"STOP"
SCAN	Startet oder stoppt die Suchlauffunktion
HOME	Ruft den HOME-Kanal ab.
RPT SHIFT	Stellt die Repeater-Shift-Richtung ein
REVERSE	Kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen im Repeater-Modus oder Split-Speicher um.
TX POWER	Wählt den gewünschten Sendeleistungspegel aus.
SQL OFF	Öffnet den Squelch (SQL aus)
T-CALL	Sendet den T-CALL (1750 Hz).
VOICE	Gibt die aktuelle Frequenz bekannt (erfordert optionales FVS-2)
D_X	Drücken, um den Kommunikationsmodus auszuwählen Lange drücken, um die WIRES-X-Funktion zu aktivieren
WX	Schaltet den Betrieb auf die Wetterkanalbank um
STN LIST	Zeigt die APRS-Funktionsstationsliste an.
MSG LIST	Zeigt die Nachrichtenliste der APRS-Funktion an.
REPLY	Gibt den Schreibmodus der Antwortnachricht der APRS-Funktion ein
MSG EDIT	Gibt den Schreibmodus der Nachricht der APRS-Funktion ein
DW	Betriebseinstellung der Dual-Empfangsfunktion

### **Anzeige**



#### Statusleiste

Wird angezeigt, wenn die Sperrfunktion aktiviert ist.

Wird angezeigt, wenn die APO-Funktion (Automatic Power-Off (Automatische Abschaltung)) aktiviert ist.

Wird angezeigt, wenn die DTMF Autodialer-Funktion aktiviert ist.

Wird angezeigt, wenn die GPS-Satelliten erfasst sind.

Wird angezeigt, wenn die GPS Log-Funktion aktiviert ist.

Wird angezeigt, wenn die Sprachaufzeichnungsfunktion aktiviert ist. (Etwa 3 Sekunden, nachdem sich die Rauschsperre schließt, hält die Aufzeichnung an und ein "II" wird angezeigt.)

Wird angezeigt, wenn eine microSD-Karte eingelegt wurde.

Wird angezeigt, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
Wird angezeigt: Bluetooth-Gerät ist verbunden.
Blinkt: Bluetooth-Gerät ist nicht verbunden.

**V0X** Wird angezeigt, wenn die VOX-Funktion aktiviert ist.

#### A-Band-/B-Band-Anzeigebereich

Speicherkanäle des gleichen Frequenzbands werden automatisch wie folgt von der MAG-Funktion gruppiert und abgerufen.

: Ruft alle Speicherkanäle ab, unabhängig vom Frequenzband

M-A R : Ruft nur Speicherkanäle im Flugfunkband (108–137 MHz) ab.

M-VHF : Ruft nur Speicherkanäle im 144-MHz-Band (137–174 MHz) ab.

M-UHF : Ruft nur Speicherkanäle im 430-MHz-Band (400–480 MHz) ab.

: Ruft nur VHF- und UHF-Speicherkanäle (174–400 MHz und 480–999.995 MHz) ab.

: PMG-Funktion (Primary Memory Group Activity Monitor)

PMG AUTO : AUTO-Modus
PMG : Manueller Modus

VFO VFO-Modus

**HOME** HOME-Kanal

Repeater-Minus-Shift (-)

Repeater-Plus-Shift (+)

Geteilter Speicher (Split)

Auszulassender (Skip-)Speicherkanal (Ermöglicht die Festlegung unerwünschter Kanäle, die während des Suchlaufs ausgelassen werden.)

Klingelfunktion ist aktiviert.

Zeigt die DG-ID-Nummer für Senden und Empfangen in der Betriebsart C4FM Digital an

TX 00 TX DG-ID wird angezeigt (nur während der Übertragung)

RX DG-ID wird angezeigt

Squelchtyp für analogen FM-Betrieb wird angezeigt (zusätzliche Einzelheiten siehe das erweiterte Handbuch).

TN : Ton-Encoder (Tonfrequenz wird angezeigt)
TSQ : Ton-Squelch (Tonfrequenz wird angezeigt)
RTN : Reverse-Ton (Tonfrequenz wird angezeigt)

DCS : DCS (Digital Code Squelch) (DCS-Code wird angezeigt)

PR: Squelch ohne Kommunikation

PAG : Pager (EPCS)

Folgendes kann eingestellt werden, wenn die Squelcherweiterung (siehe Seite 69)

"EIN" ist:

DC : Sendet den DCS-Code nur während der Übertragung. (Der DCS-Code wird angezeigt)

T-D : Das CTCSS-Tonsignal während der Übertragung senden und im Empfangsmodus auf den DCS-Code warten. (Tonfrequenz wird angezeigt)

D-T : Den DCS-Code während der Übertragung senden und im Empfangsmodus auf das CTCSS-Tonsignal warten. (Tonfrequenz wird angezeigt)

Zeigt den Betriebsmodus an (digitale Betriebsarten werden durch ein rotes Symbol angezeigt):

FΜ : FM (analoge) Betriebsart

 $\square N$ : V/D-Modus (gleichzeitiger Sprech- und Datenkommunikationsmodus)

 $\nabla W$ : Sprache FR-Modus (Sprache Full-Rate-Modus)

ПW : Daten-FR-Modus (Datenübertragungsmodus mit hoher Geschwindigkeit)

EΜ : AMS (Automatic Mode Select) FM-Modus (analog)


: AMS (Automatic Mode Select) DN-Modus  $\square N$ 

: AMS (Automatic Mode Select) VW-Modus

ਜਯ : AMS (Automatic Mode Select) DW-Modus

> \* Wenn die AMS-Funktion (Automatic Mode Select) aktiviert ist, wird die Anzeige mit einem Balken über dem Modus gezeigt. Das Funkgerät schaltet automatisch während der Bildübertragung in den DW-Modus.

: S-Meter (zeigt die Stärke des empfangenen Signals in 10 Stufen an)



: PO-Meter (zeigt den Sendeausgang in 3 Stufen beim Senden an)

: Lautstärkepegel

: SQL-Pegel

## Beschreibungen der Hauptdisplays

## Normaldisplay (VFO-Display)



A-Band und B-Band werden oben und unten auf dem Display angezeigt.

- · Das oben auf dem Bildschirm angezeigte Band ist das Betriebsband.
- Die Taste [A/B] lange drücken, um die Subband-Anzeige auszuschalten.

HINWEIS: A-Band und B-Band können nicht gleichzeitig empfangen werden.

## Band-Scope-Display

Die Taste [DISP] drücken, um das Band-Scope-Display anzuzeigen.


Die Stärken der empfangenen Signale über und unter der aktuellen Frequenz oder dem aktuellen Speicherkanal werden in einem Balkendiagramm gezeigt, während mit hoher Geschwindigkeit abgetastet wird. Das Audio der Mittenfrequenz wird unterbrechungsfrei gehört.



- Den **DIAL-**Regler drehen, um die Mittenfreguenz oder den Speicherkanal zu wechseln.
- Im VFO-Modus können 61 oder 31 Kanäle durchsucht werden. Im Speichermodus können 21 oder 11 Kanäle vom Band Scope durchsucht werden (siehe Seite 57)

### Funktionslisten-Display

Die Taste [F MENU] drücken, um das "Funktionsliste"-Display aufzurufen, auf dem nur die registrierten Elemente aus dem Setup-Menü angezeigt werden (siehe Seite 66). Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken.




Standardmäßig sind die folgenden 10 Setup-Optionen in der Funktionsliste registriert. Setup-Menüoptionen können jederzeit registriert, geändert oder abgebrochen werden.

1 FREQUENCY INPUT (FIXIERT)**	23 HOME (FIXIERT)**
49 SCAN	8 TX POWER
42 SQLTYPE	23 RPTARS
26 RPT REVERSE	43 TONE SQL FRQ/DCS CODE
40 DTMF	73 APRS

HINWEIS: Das KEYPAD und HOME können nicht geändert oder deregistriert werden.

### Setup-Menü-Display

Die Taste [F MENU] lange drücken, um das Setup-Menüdisplay zu öffnen. Das Einrichtungsmenü ermöglicht die Auswahl verschiedener Funktionen aus der angezeigten Liste und dann Einstellen jeder Funktion entsprechend individueller Präferenzen.



Um vom Setup-Menü zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken

## BACKTRACK-Display

Die Taste [DISP] lange drücken, um das Backtrack-Display anzuzeigen.

#### Echtzeit-Navigationsfunktion

Zeigt die Position und Richtung der Kontaktstation in Echtzeit während der Kommunikation im C4FM digital DN-Modus an (die Übertragung der Kontaktstation muss GPS-Positionsinformationen enthalten). Es ist ebenfalls möglich, die Anzeige zu konfigurieren, die Bewegungsrichtung der eigenen Station und die Entfernung zum Ziel zu zeigen.

#### • BACKTRACK-Funktion

Es können bis zu drei Positionen ("★", "L1", "L2") registriert werden, wie der Abgangspunkt oder der aktuelle Standort der Gegenstation. Danach lassen sich die Entfernung und Richtung der registrierten Position aus Sicht der aktuellen Position in Echtzeit anzeigen und zu ihr navigieren.



 Zeigt die Position von Gegenstationen (Symbol "— wird angezeigt).

 $[F(SETUP)] \rightarrow [MEM] \rightarrow [*], [L1], [L2]$ 

Speichert die aktuelle Position der Gegenstation.

 Das Symbol "

" zeigt die Bewegungsrichtung dieser Station an.

[F(SETUP)] → [MEM] → [★], [L1], [L2]

Speichert die aktuelle Position dieser Station.

[F(SETUP)] → [★], [L1], [L2]
 Navigation zum registrierten Punkt starten.

#### GPS-Informationsdisplay

[F MENU] → [7 DISPLAY MODE] → [GPS INFORMATION] lange drücken.

Zeigt die erfassten GPS-Satelliten und zugehörige Informationen an.



Die folgenden Informationen werden angezeigt:

- Richtung und Höhe von Satelliten
- · Aktueller Längen- und Breitengrad
- Ortszeit

#### Höhenbildschirm

[F MENU] → [7 DISPLAY MODE] → [ALTITUDE] lange drücken.

Die Höhe gegenüber der Bewegungsentfernung wird in einem Diagramm anhand des GPS-Signals dargestellt.

### TIMER-/UHR-Display

 $[F MENU] \rightarrow [7 DISPLAY MODE] \rightarrow [TIMER/CLOCK]$  lange drücken.

Die Funktionen Uhr, Rundenzeit und Countdown-Timer stehen zur Verfügung.

## Über diese Anleitung

Die folgende Schreibweise wird ebenfalls in dieser Anleitung verwendet.



i Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, Tipps und Informationen, die gelesen werden müssen.

WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund von Produktverbesserungen können einige der Abbildungen in der Bedienungsanleitung von der gegenwärtigen Produktausführung abweichen.

## Sicherheitsmaßnahmen (diese unbedingt lesen)

#### Diese wichtigen Sicherheitshinweise unbedingt lesen und dieses Produkt sicher benutzen.

Yaesu übernimmt keine Haftung für Fehler oder Probleme, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts durch den Käufer oder einen Dritten verursacht werden. Yaesu haftet ebenfalls nicht für Schäden, die durch Gebrauch dieses Produkts durch den Käufer oder einen Dritten verursacht werden, ausgenommen in Fällen, in denen Yaesu im Rahmen der Gesetze angeordnet wird, Schadensersatz zu zahlen.

#### Arten und Bedeutungen der Kennzeichnungen



Diese Kennzeichnung weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



Diese Kennzeichnung weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



## **VORSICHT**

Diese Kennzeichnung weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichter oder mittelschwerer Verletzung oder nur Sachbeschädigung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

#### Arten und Bedeutungen von Symbolen



Diese Symbole kennzeichnen verbotene Schritte, die nicht durchgeführt werden dürfen, um dieses Produkt sicher zu benutzen. Beispiel: weist zum Beispiel darauf hin, dass das Produkt nicht zerlegt werden darf.



Diese Symbole kennzeichnen erforderliche Schritte, die durchgeführt werden müssen, um dieses Produkt sicher zu benutzen. Beispiel: 
weist darauf hin, dass der Netzstecker getrennt werden muss.

## /

## **GEFAHR**



Das Gerät nicht in Bereichen oder Fluggeräten und Fahrzeugen benutzen, in denen sein Gebrauch verboten ist, wie etwa in Krankenhäusern und Flugzeugen.

Es kann elektronische oder medizinische Geräte beeinträchtigen.



Dieses Produkt nicht beim Auto- oder Motorradfahren benutzen. Nichtbeachtung kann zu Unfällen führen. Bevor das Gerät vom Fahrer benutzt wird, muss das Auto



Das Gerät nicht betreiben, wenn brennbares Gas erzeugt wird

Dies kann zu Feuer und Explosion führen.

zuerst an einem sicheren Ort angehalten werden.



Während der Übertragung niemals die Antenne berühren. Nichtbeachtung kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Aus Rücksicht auf Personen mit medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern nicht an Orten mit großen Menschenansammlungen senden.

Elektromagnetische Wellen des Geräts können das medizinische Gerät beeinträchtigen und zu Unfällen durch Funktionsstörungen führen.



Wenn ein Alarm ausgelöst wird, während die externe Antenne angeschlossen ist, die Stromversorgung zu diesem Funkgerät sofort abschalten und die externe Antenne von diesem Funkgerät trennen.

Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.

Flüssigkeit, die aus der Flüssigkristallanzeige austritt,



nicht mit bloßen Händen berühren. Es besteht die Gefahr von Verätzungen, wenn die Flüssigkeit in Kontakt mit der Haut gelangt oder in die Augen gerät. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen





Keine anderen Spannungen als die angegebene Versorgungsspannung verwenden.

Nichtbeachtung kann zu Brand und elektrischem Schlag führen.



Nicht dauerhaft über längere Zeit senden.

Nichtbeachtung kann zu einem Temperaturanstieg des Hauptteils und zu Verbrennungen und Defekten durch Überhitzung führen.



Das Gerät nicht zerlegen oder modifizieren. Nichtbeachtung kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Den Stecker und elektrische Anschlüsse usw. nicht mit nassen Händen handhaben. Den Stecker außerdem nicht mit nassen Händen aus- und einstecken.

Nichtbeachtung kann zu Verletzung, Flüssigkeitsaustritt, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Wenn Rauch oder seltsame Gerüche aus dem Funkgerät austreten, die Stromversorgung ausschalten und das Stromkabel von der Steckdose trennen.

Nichtbeachtung kann zu Brand, Flüssigkeitsaustritt, Überhitzung, Beschädigung, Entzündung und Geräteschäden führen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst für den Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Die Kontakte des Stromsteckers und den umgebenden Bereich jederzeit sauber halten.
Verunreinigung kann zu Brand, Flüssigkeitsaustritt,

Überhitzung, Defekt, Entzündung usw. führen.



Vor dem Einbau von separat verkauftem Zubehör oder dem Wechsel der Sicherung das Stromkabel und das Verbindungskabel trennen.

Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



#### Den Sicherungshalter des DC-Stromkabels niemals abschneiden.

Nichtbeachtung kann zu Kurzschluss und Entzündung und Brand führen.



Nur die angegebenen Sicherungen verwenden. Nichtbeachtung kann zu Brand und Geräteschäden führen.



Keine metallischen Gegenstände wie Drähte und kein Wasser in das Innere des Produkts gelangen lassen.
Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und



Das Gerät nicht in Bereiche stellen, in denen es leicht nass werden kann (z. B. in die Nähe eines Luftentfeuchters). Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Bei Anschluss eines DC-Stromkabels darauf achten, die negative und positive Polarität nicht zu vertauschen. Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Nur die mitgelieferten oder angegebenen DC-Stromkabel verwenden.

Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Das Stromkabel und Verbindungskabel nicht unangemessen biegen, verdrehen, ziehen, erwärmen und modifizieren.

Dies kann die Kabel durchtrennen oder beschädigen und zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Beim Aus- und Einstecken des Stromkabels und von Verbindungskabeln nicht am Kabel ziehen.

Beim Ausstecken den Stecker oder Anschluss festhalten. Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Kopfhörer und Ohrhörer nicht mit hoher Lautstärke benutzen.

Dauerhafte Belastung mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.



Das Gerät nicht benutzen, wenn das Stromkabel und Verbindungskabel beschädigt sind, und wenn der DC-Stromanschluss nicht fest eingesteckt werden kann. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst für den

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst für den Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, da dies zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen kann.



Beim Einbau von getrennt verkauftem Zubehör und Austausch der Sicherung den gegebenen Anweisungen folgen.

Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden führen.



Das Gerät nicht benutzen, wenn der Alarm ausgelöst wird. Aus Sicherheitsgründen den Stromstecker von Gleichstromgeräten, die an das Produkt angeschlossen sind, aus der Netzsteckdose ziehen.

Niemals die Antenne berühren. Nichtbeachtung kann zu Brand, elektrischem Schlag und Geräteschäden durch Donner führen



## **VORSICHT**



Dieses Gerät nicht in die Nähe eines Heizgeräts oder an einen Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, stellen.

Nichtbeachtung kann zu Verformung und Verfärbung führen.



Dieses Gerät nicht an einem Ort aufstellen, an dem viel Staub und Feuchtigkeit vorhanden sind.

Nichtbeachtung kann zu Brand und Geräteschäden führen.



Während der Übertragung so weit wie möglich von der Antenne entfernt bleiben.

Langfristige Belastung mit elektromagnetischer Strahlung kann ggf. eine negative Auswirkung auf den menschlichen Körper haben.



Das Gehäuse nicht mit Verdünner, Benzol usw. abwischen.

Flecken auf dem Gehäuse mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen.



Von Kindern fernhalten.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen von Kindern führen.



Keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel und Verbindungskabel setzen.

Nichtbeachtung kann das Stromkabel und Verbindungskabel beschädigen und zu Brand und elektrischem Schlag führen.



Nicht in der Nähe von Fernseh- und Radiogeräten senden. Nichtbeachtung kann zu elektromagnetischen Störungen führen



Keine optionalen Produkte außer den von unserem Unternehmen angegebenen Produkten verwenden. Nichtbeachtung kann zu Geräteschäden führen.



Bei Benutzung des Geräts in einem Hybridfahrzeug oder kraftstoffsparenden Fahrzeug vor dem Gebrauch den Kraftfahrzeughersteller konsultieren.

Das Gerät kann ggf. durch den Einfluss von Störgeräuschen elektrischer Geräte (Wechselrichter usw.), die im Fahrzeug eingebaut sind, Übertragungen nicht normal empfangen.



Aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung ausschalten und das Gleichstromkabel, das an den Gleichstromanschluss angeschlossen ist, herausziehen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Nichtbeachtung kann zu Brand und Überhitzung führen.



Das Gerät nicht werfen oder starken Aufprallkräften aussetzen.

Nichtbeachtung kann zu Geräteschäden führen.



Dieses Gerät nicht in die Nähe von magnetischen Karten und Videokassetten bringen.

Die Daten auf der Magnetstreifenkarte und der Videokassette usw. könnten gelöscht werden.



Nichtbeachtung kann zu Hörschäden führen.



Das Gerät nicht auf eine wackelige oder schräge Fläche oder an einen Ort stellen, an dem viele Vibrationen vorhanden sind.

Das Gerät kann umfallen oder herunterfallen, was zu Brand, Verletzung und Geräteschäden führen kann.



Nicht auf dem Produkt stehen und keine schweren Gegenstände oben auf das Gerät setzen oder Gegenstände in das Produkt einführen.

Nichtbeachtung kann zu Geräteschäden führen.



Bei Anschluss eines Mikrofons an das Gerät nur die angegebenen Mikrofone verwenden.

Nichtbeachtung kann zu Geräteschäden führen.



Die Wärme abstrahlenden Teile nicht berühren.

Bei Gebrauch für längere Zeit wird die Temperatur der Wärme abstrahlenden Teile höher. Dies kann bei Berühren zu Verbrennungen führen.



Das Gehäuse des Produkts nur zum Austausch der Sicherung und bei Einbau getrennt verkauften Zubehörs öffnen.
Nichtbeachtung kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und

Geräteschäden führen.

## Installation des Funkgeräts

#### Über die Antenne

Die Antenne ist für das Senden und Empfangen extrem wichtig. Typ und Eigenschaften der Antenne entscheiden darüber, ob die Leistung des Funkgeräts voll erreicht werden kann. Beachten Sie dazu bitte Folgendes:


- O Benutzen Sie eine Antenne, die für die Installationsbedingungen und das Anwendungsziel geeignet ist.
- O Benutzen Sie eine Antenne, die für das Betriebsfrequenzband geeignet ist.
- Denutzen Sie eine Antenne und ein Koaxialkabel mit einem Kennimpedanz-Speisepunkt von 50 Ω.
- Das VSWR (Stehwellenverhältnis der Spannung) so einstellen, dass es bei einer Antenne mit einem angepassten Scheinwiderstand von 50 Ω 1,5 oder weniger beträgt.
- O Halten Sie den Verlegungsweg des Koaxialkabels so kurz wie möglich.

### Anschluss von Antennen- und Stromkabeln

Bitte folgen Sie der Beschreibung in der Abbildung im Hinblick auf den richtigen Anschluss von Antennenkoaxialkabeln und Stromversorgung.

#### Vorsichtsmaßnahmen \_


- Nur das mitgelieferte DC-Stromversorgungskabel verwenden.
- Das DC-Stromversorgungskabel nicht mit abgeschnittenem Sicherungshalter verwenden.
- Eine externe Stromquelle verwenden, die 13,8 V DC liefern kann und eine Stromkapazität von mindestens 15 A hat.



## Installieren des Funkgeräts


Das Hauptteil und das Bedienfeld mithilfe der Halterungen im Lieferumfang montieren.

- Die Halterung kann per Hand so geformt werden, dass sie zum Einbauort des Bedienfelds passt.
- Gehen Sie vorsichtig vor, um sich beim Verbiegen der Halterung nicht zu verletzen.
- Das Bedienfeld hat eine integrierte GPS-Antenne. Es wird empfohlen, sie auf dem Armaturenbrett oder vor der Mittelkonsole zu installieren, um die Funkwellen von GPS effizient empfangen zu können.
- 1. Einbauort wählen.
  - Vorsicht: Einen Ort auswählen, an dem das Funkgerät sicher befestigt werden kann.
- Vier Löcher mit 6 mm Durchmesser übereinstimmend mit den Positionen der Gewindebohrungen der Halterung an der Position bohren, an der die Halterung montiert werden soll.
- Die Rillen an beiden Seiten des Hauptteils in die Halterung einsetzen, bis sie klicken und arretieren. Die Schraube gegen den Hebel festziehen, um den Transceiver in der Halterung zu sichern.
- 4. Zum Entfernen des Hauptteils von der Halterung die Sicherungsschraube lösen und dann das Funkgerät herausziehen, während der durch den Pfeil unten angegebene Hebel gedrückt wird.



## Verbinden des Bedienfelds mit dem Hauptgehäuse

Das Funkgerät mit dem Steuerkabel im Lieferumfang an den "CONTROL"-Anschluss des Bedienfelds anschließen. Das Kabel des Mikrofons SSM-85D im Lieferumfang an den Anschluss "MIC" des Funkgeräts anschließen.



## Verwendung einer microSD-Speicherkarte

Das Verwenden einer microSD-Speicherkarte mit dem Funkgerät ermöglicht folgende Funktionen.

- · Sichern der Funkgerätdaten und -informationen
- · Speichern von Speicherinformationen
- · Aufzeichnung und Wiedergabe von Sprache
- · Speichern von Bilddaten, die mit dem optionalen Mikrofon mit Kamera (MH-85A11U) erfasst wurden
- Speichern von Nachrichten, die mit der GM-Funktion oder der Funktion WIRES-X heruntergeladen wurden
- · Speichern von GPS-Protokolldaten

## Verwendbare microSD-Speicherkarten

Dieses Funkgerät unterstützt nur die folgende Kapazität von microSD- und microSDHD-Speicherkarten.
• 2 GB • 4 GB • 8 GB • 16 GB • 32 GB



- Auf anderen Geräten formattierte microSD-Speicherkarten speichern die Informationen möglicherweise nicht korrekt, wenn sie mit diesem Funkgerät verwendet werden. Wenn microSD-Speicherkarten verwendet werden, die mit einem anderen Gerät formatiert wurden, die Speicherkarten mit diesem Funkgerät erneut formatieren.
- Während das Speichern von Daten auf einer microSD-Speicherkarte läuft, die microSD-Speicherkarte nicht entfernen und das Funkgerät nicht ausschalten.

## Einlegen und Entnehmen einer microSD-Speicherkarte

- 1. Das Funkgerät ausschalten.
- Eine microSD-Speicherkarte in den Schlitz auf der linken Seite des Steuerteils einlegen.
  - Mit der Anschlussfläche der microSD-Karte zur Rückseite des Steuerteils die Karte vorsichtig einschieben, bis sie einklickt.
- Das Funkgerät einschalten.
   Wenn die Speicherkarte richtig erkannt wird, leuchtet "[5D]" auf dem Display auf.



## • Entnehmen der microSD-Speicherkarte

Zum Entnehmen der microSD-Speicherkarte (in Schritt 2 oben eingelegt) die Speicherkarte hineindrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, und dann die Speicherkarte entfernen.

## Formatieren einer microSD-Speicherkarte

Eine neue microSD-Speicherkarte vor der Verwendung mit den nachfolgenden Schritten formatieren:

Eine microSD-Speicherkarte, die in einem anderen Gerät verwendet wurde, funktioniert ggf.
nicht richtig. Sie wird beispielsweise nicht vom FTM-200DE erkannt oder Lesen und Schreiben
kann ungewöhnlich lange dauern. Die Verwendung des SD Memory Card Formatter, der von
der SD Association bereitgestellt wird, könnte dies verbessern. Der SD Memory Card Formatter
ist zum Download unter der URL (https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html)
verfügbar.



- Das Formatieren einer microSD-Speicherkarte löscht alle auf ihr gespeicherten Daten. Vor dem Formatieren der Karte, prüfen, ob sie Daten enthält und diese zunächst speichern.
- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [106 FORMAT] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken. Auf dem LCD erscheint "FORMAT?".
- Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
   Die Initialisierung startet und "Waiting" wird angezeigt.
- 4. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, ist ein Piepton zu hören, und auf dem LCD erscheint "COMPLETED".

## Bei Bedarf zu verwendende Funktionen

## Wählen des Kommunikationsmodus

## Verwendung der AMS-Funktion (Automatic Mode Select)

Das Funkgerät FTM-200DE ist mit der Funktion AMS (Automatische Betriebsartwahl) ausgestattet, die je nach dem empfangenen Signal automatisch den Kommunikationsmodus wählt.

Zur Verwendung der AMS-Funktion die Taste [**D** X] mehrmals drücken, um "[m]"\*, "[m]"\* oder "[m]"\* auf dem Display anzuzeigen. Wenn ein Signal empfangen wird, wird der Kommunikationsmodus automatisch umgeschaltet und die Anzeige des Kommunikationsmodus ändert sich.

\*Die Anzeige unterscheidet sich abhängig von dem empfangenen Signal.



### • Einstellung des Sendemodus bei Verwendung der AMS-Funktion

Die AMS-Funktion stellt den Empfänger automatisch auf den Modus des empfangenen Signals, aber der Sendemodus kann unabhängig vom empfangenen Modus fixiert werden.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [9 AMS TX MODE] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 3. Den **DIAL**-Regler drücken, um den gewünschten Sendemodus wie folgt auszuwählen:
  - Wenn "TX FM FIXED" oder "TX DN FIXED" eingestellt ist und der AMS-Übertragungsmodus festgelegt ist, blinkt der "Balken" oben am Symbol für den Kommunikationsmodus.



Sendemodus	Transmit (Senden)	Receive (Empfangen)
AUTO (grundeinstellung)	Sendet automatisch in dem von der AMS-Funktion gewählten Kommunikationsmodus.	
TX FM FIXED Sendet immer im analogen FM-Modus.		Wählt automatisch den Empfangsmodus entsprechend dem empfangener Signal aus.
TX DN FIXED (TX DIGITAL) Sendet immer im DN-Modus.		

4. Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder **PTT** drücken.

### Fixieren des Kommunikationsmodus

1. Zum Fixieren der Sendebetriebsart die Taste [D X] lang drücken, um den Kommunikationsmodus auszuwählen.

Wenn die AMS-Funktion ausgeschaltet ist, wird der "Balken" oben am Symbol für den Kommunikationsmodus nicht angezeigt.



Drücker

Kommunikationsmodus	Symbol	Beschreibung der Betriebsarten
V/D-Betriebsart (Sprache und Daten werden gleichzeitig gesendet)		Dies ist die digitale Standardbetriebsart. Der Ruf ist aufgrund der Erkennung und Korrektur des empfangenen digitalen Sprachsignals weniger störanfällig.
Sprache FR-Modus*1 (Sprachdatenübertragung im "Full Rate"-Modus)	<b>VW</b> *1	Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit unter Nutzung des gesamten Bandes 12.5 kHz. Ermöglicht Sprachkommunikation von hoher Qualität.
FM-Modus	FM	Analoge Kommunikation mit dem FM-Modus.
AM-Modus (nur Empfangen)*2	AM*2	Die AM-Modus ist nur für den Empfang bestimmt.

- \*1 Wenn der Setup-Modus [14 DIGITAL VW] auf "EIN" eingestellt ist (Grundeinstellung ist "AUS"), kann der Sprache FR-Modus (VW) ausgewählt werden.
- \*2 Wenn der Setup-Menümodus [16 RX MODE] auf "AM" eingestellt ist (die Grundeinstellung ist "AUTO"), wird der AM-Modus in anderen Bändern als dem Flugfunkband (108-136.995 MHz) ausgewählt).



Das Funkgerät schaltet automatisch während der Bildübertragung in den Daten FR-Modus (DW).

## Ändern des Sendeleistungspegels


Die Sendeleistung kann auf dem Funktionslisten-Display eingestellt werden.

- 1. Taste [F MENU] drücken.
- 2. Den **DIAL-**Regler drehen, um [**TXPWR**] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.

Alternativ die Taste [F MENU] lange drücken → "8 TX POWER"

3. Den DIAL-Regler drehen, um die Sendeleistung zu wählen.  $"LOW" \leftrightarrow "MID" \leftrightarrow "HIGH"$ 

HIGH	MID	LOW
50 W	25 W	5 W



- \*: Die Werkseinstellung ist "HIGH".
- 4. Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplav zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken.



Der Sendeleistungsausgang kann individuell für jedes Frequenzband und jeden Speicherkanal ieweils im A-Band und B-Band eingestellt werden.



## Einstellung des Skip-Bands

Das Band einstellen, das bei Drücken der Taste [BAND GRP] ausgewählt wird. Durch das Speichern häufig verwendeter Frequenzen im Speicherkanal, bevor Band-Skip eingestellt wird, kann der Speicher abgerufen werden, in dem die Frequenzen der Bänder gespeichert sind, die nicht ausgewählt werden können.

- Die Taste [BAND GRP] im VFO-Modus lange drücken.
   Alternativ die Taste [F MENU] lange drücken → [22 BAND SKIP]
- 2. Den DIAL-Regler drehen, um das einzustellende Band auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
- Dann den DIAL-Regler drehen, um "ON" (wählbar) oder "OFF" (nicht wählbar) einzustellen.
- Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken.



## Ändern des Frequenzschritts

Die Drehfrequenz des **DIAL**-Drehreglers kann geändert werden. Normalerweise ist die Werkseinstellung "**AUTO**" zu verwenden.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [31 STEP] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 3. Den DIAL-Regler drehen, um den Frequenzschritt einzustellen.
- Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken





- In der Grundeinstellung ist der Frequenzschritt auf "AUTO" eingestellt, wodurch automatisch ein geeigneter Frequenzschritt entsprechend dem Frequenzband geliefert wird.
- Die Frequenzschritte, die ausgewählt werden können, hängen vom Frequenzband ab.

## Die Farbe der Frequenzanzeige für das Betriebsband ändern

Die Anzeigefarbe der Frequenz des Betriebsbandes kann zwischen "weiß", "blau" und "rot" gewählt werden.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [3 FREQUENCY COLOR] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- 3. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Anzeigefarbe auszuwählen. "WHITE" ↔ "BLUE" ↔ "RED"
  - Im zum normalen Betriebedienlav zurückzukehren
- 4. Um zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder **PTT** drücken.



## Benutzerdefinierte Funktionsliste

Häufig genutzte Funktionen können mit einem Tastendruck auf die Taste [F MENU] aus der Funktionsliste aufgerufen werden. Sie können die Liste der registrierten Prioritätsfunktionen und den Einstellungsstatus auf einen Blick sehen, und Sie können die Funktion ausführen oder die Einstellung ändern, indem Sie sie einfach mit dem DIAL-Regler auswählen und drücken.

Die folgenden Funktionen sind werkseitig in der Funktionsliste gespeichert, aber Sie können bis zu 8 häufig verwendete Funktionen aus 124 Setup-Menütypen (siehe Seite 66) speichern und die Liste an Ihre Bedürfnisse anpassen.



#### Beispiel für die Anzeige der Funktionsliste (Werkseinstellung)

1 FREQUENCY INPUT (FIXIERT)*	23 HOME (FIXIERT)*
49 SCAN	8 TX POWER
42 SQL TYPE	23 RPT ARS
26 RPT REVERSE	43 TONE SQL FRQ/DCS CODE
40 DTMF	73 APRS

HINWEIS: Die oben auf dem Bildschirm angezeigten "KEYPAD" und "HOME" können nicht geändert werden.

## Verwendung der Funktionsliste

- 1. Taste [F MENU] drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um die gewünschte Funktion auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.

#### Die Funktionsliste schließen

 Um zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken.



## Registrierung in der Funktionsliste

- Die Taste [F MENU] lange drücken.
   Das Setup-Menü-Display wird angezeigt.
- Den DIAL-Regler drehen, um die Option auszuwählen, die in der Funktionsliste registriert werden soll.

DISPLAY

1 FREQUENCY INPUT >

2 LCD BRIGHTNESS

3 FREQUENCY COLOR

4 BAND SCOPE

MAX

TXPWR HTG

ARS

3. Die Taste [F MENU] lange drücken.

Das Funktionslisten-Display wird angezeigt, und der Name der ausgewählten Funktion blinkt.

**HINWEIS:** Die oben auf dem Bildschirm angezeigten "KEYPAD" und "HOME" können nicht geändert werden.

 Den DIAL-Regler drehen, um die zu registrierende Position auszuwählen.



- 5. Den **DIAL**-Regler drücken.
  - Die Funktion wird in der ausgewählten Position registriert und die Funktionsliste wird geändert.
  - Wenn eine Position ausgewählt wird, die bereits registriert ist, wird dieser Eintrag überschrieben.



## Registrierung in der Funktionsliste abbrechen

- Die Taste [F MENU] lange drücken.
   Das Funktionslisten-Display wird angezeigt.
- 2. Den **DIAL**-Regler drehen, um die aufzuhebende zu registrierende Option auszuwählen.

**HINWEIS:** Die oben auf dem Bildschirm angezeigten "KEYPAD" und "HOME" können nicht geändert werden.

- Die Taste [SQL BACK] lange drücken.
   Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- 4. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**OK**] auszuwählen, und den **DIAL**-Regler drücken.

Die Option wird gelöscht, und das Listenelement ist leer.



## Verwendung der praktischen Digital C4FM-Funktionen

## Über die digitale Gruppen-ID-Funktion (DG-ID)

Die digitale Gruppen-ID-Funktion (DG-ID) ermöglicht die Verwendung der zweistelligen ID-Nummern, um nur mit bestimmten Gruppenmitgliedern zu kommunizieren. Die gewünschte DG-ID-Nummer von 00 bis 99 wird im Voraus von allen Gruppenmitgliedern eingestellt. Diese ID-Nummer kann getrennt für Senden und Empfangen eingestellt werden. Wenn die gleiche ID-Nummer für Senden und Empfangen eingestellt ist, sind nur Gruppenmitglieder mit der gleichen ID-Nummer zu hören. Diese Funktion kann verwendet werden, um die Kommunikation nur auf Gruppenmitglieder zu begrenzen, die die gleiche DG-ID-Nummer haben. Die GM-Funktion kann ebenfalls genutzt werden, um automatisch zu überwachen, ob Gruppenmitgliederstationen mit der gleichen DG-ID-Nummer in Kommunikationsreichweite in Betrieb sind oder nicht.

Die DG-ID-Nummer 00 erkennt Signale mit allen ID-Nummern. Normalerweise ermöglicht Einstellen der ID-Nummer auf "00" für Senden und Empfangen den Empfang der Signale aller anderen Stationen, die die digitale C4FM-Betriebsart verwenden, unabhängig von den Sende-DG-ID-Nummereinstellungen der anderen Stationen.

Wenn die Empfangs-DG-ID-Nummer des eigenen Funkgeräts auf eine andere DG-ID-Nummer als "00" eingestellt ist, sind die empfangenen Signale, die nicht die gleiche DG-ID-Nummer haben, ggf. nicht zu hören.

Beim Zugriff auf einen C4FM Digital-Repeater, der durch die DG-ID-Nummer gesteuert wird, die Sende-DG-ID-Nummer des FTM-200DE auf die des Repeater-Eingangs einstellen. Selbst in diesem Fall werden ggf. alle Downlink-Signale vom Repeater empfangen, wenn die Empfangs-DG-ID-Nummer des FTM-200DE auf "00" eingestellt ist.

### Kommunikation mit der DG-ID-Funktion



- Mit der DG-ID-Funktion kompatible C4FM Digital-Funkgeräte sind erforderlich, um diese Funktion zu nutzen.
- Wenn die Firmware nicht mit der DG-ID-Funktion kompatibel ist, die Firmware auf den neuesten Stand aktualisieren, um die DG-ID-Funktion zu verwenden. Die neueste Firmware ist auf der YAESU-Website verfügbar.


## Einstellung der DG-ID-Nummer für Senden und Empfangen auf "00" für die Kommunikation mit allen anderen Stationen über die Betriebsart C4FM Digital

Die Taste [GM] lange drücken.
 Das Einstellungsdisplay für die DG-ID-Nummer wird angezeigt.



Während der Einstellung der DG-ID-Nummer stellt gleichzeitiges Drücken des **DIAL**-Reglers die DG-ID-Nummern für Senden und Empfang auf "00".

- Wenn die Sende-DG-ID-Nummer (DG-ID TX) nicht auf "00" eingestellt ist, den DIAL-Regler drehen, und dann den DIAL-Regler drehen, um "00" einzustellen.
- Den DIAL-Regler erneut drücken, und den DIAL-Regler drehen, um die DG-ID für den Empfang (DG-ID RX) auszuwählen.
- Wenn die Empfangs-DG-ID-Nummer nicht auf "00" eingestellt ist, den DIAL-Regler drücken, dann den DIAL-Regler drehen, um "00" einzustellen.



DG-ID SETUP	
DG-ID TX	00
DG-ID RX	00

- 5. Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder **PTT** drücken.
- 6. Um zu prüfen, ob andere Stationen in Kommunikationsreichweite funken oder nicht, die Taste [GM] drücken, um die GM-Funktion (Group Monitor) einzuschalten.
  - Bei den anderen Stationen muss ebenfalls die GM-Funktion (Gruppenmonitor) eingeschaltet sein.
  - Siehe die getrennte Bedienungsanleitung (GM-Ausgabe) zu Einzelheiten zur Verwendung der GM-Funktion (die Anleitung ist zum Download auf unserer YAESU-Website erhältlich).
- 7. Die Taste [GM] drücken, um die GM-Funktion (Gruppenmonitor) auszuschalten und zum normalen Betrieb zurückzukehren.



- Wenn die Empfangs-DG-ID auf eine andere Nummer als "00" eingestellt ist, werden nur Signale mit dieser DG-ID empfangen. Die Empfangs-DG-ID-Nummer normalerweise auf "00" einstellen, außer, wenn eine Kommunikation nur mit Gruppenmitgliedern gewünscht ist.
- Die Standardnummer der Sende- und Empfangs-DG-ID ist "00".

## Kommunikation nur mit den speziellen Mitgliedern durch Einstellung der DG-ID-Nummer auf eine andere Zahl als "00"

Beispiel: Die DG-ID-Nummer auf "50" einstellen

Die Taste [GM] lange drücken.
 Das Einstellungsdisplay für die DG-ID-Nummer wird angezeigt.




Während der Einstellung der DG-ID-Nummer stellt gleichzeitiges Drücken des **DIAL**-Reglers die DG-ID-Nummern für Senden und Empfang auf "00".



- Den DIAL-Regler drücken, und dann den DIAL-Regler drehen, um die Sende-DG-ID-Nummer (DG-ID TX) auf "50" einzustellen.
- Den DIAL-Regler erneut drücken, dann den DIAL-Regler drehen, um die DG-ID für den Empfang (DG-ID RX) auszuwählen.



- Den DIAL-Regler drücken, und dann den DIAL-Regler drehen, um die Empfangs-DG-ID-Nummer (DG-ID RX) auf "50" einzustellen.
- Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken.
  - Einstellung auf die gleiche Frequenz und Einstellung der gleichen DG-ID für alle Gruppenmitglieder ermöglicht Kommunikation zwischen den Mitgliedern und schließt andere Signale aus.



- Die Taste [GM] drücken, um die GM-Funktion (Gruppenmonitor) einzuschalten, und zu prüfen, ob andere Stationen, die auf der Frequenz mit eingeschalteter GM-Funktion (Gruppenmonitor) arbeiten und die gleiche GD-ID-Nummerneinstellung haben, in Kommunikationsreichweite sind oder nicht.
- Bei den anderen Stationen muss ebenfalls die GM-Funktion (Gruppenmonitor) eingeschaltet sein.




6. Die Taste [**GM**] drücken, um die GM-Funktion (Gruppenmonitor) auszuschalten und zum normalen Betrieb zurückzukehren

Während des Betriebs in der GM-Funktion können die Rufzeichen und die Signalstärken von maximal 24 Stationen mit eingeschalteter GM-Funktion, die sich in Kommunikationsreichweite befinden, geprüft werden.



Einzelheiten zum Einstellen jeder Option siehe "FTM-200DE Bedienungsanleitung der GM-Funktion", die auf der Yaesu-Website zur Verfügung steht.



Stationen, die die DG-ID-Nummer auf eine andere Nummer als "00" einstellen, können die Signale, die der DG-ID-Nummer nicht entsprechen, nicht empfangen.

# Repeater-Betrieb

# Kommunizieren über den Repeater

Das Funkgerät enthält eine ARS-Funktion (Automatic Repeater Shift), die den Repeater-Betrieb einstellt, wenn der Empfänger auf die Repeater-Frequenz eingestellt wird.

- Die Empfangsfrequenz auf die Repeater-Frequenz einstellen. "-" oder "+" erscheint oben am Display.
- Die Symbole "-" oder "+" können automatisch über der Frequenz angezeigt werden.
- In das Mikrofon sprechen und gleichzeitig den Schalter PTT drücken.



#### Umkehrfunktion

Die "Reversier"-Funktion kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen kurzzeitig um. Dadurch kann geprüft werden, ob eine direkte Kommunikation mit der Gegenstation möglich ist.

- 1. Taste [F MENU] drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [RPT-R] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
  - Alternativ die Taste [F MENU] lange drücken "26 RPT REVERSE"
  - Die Sende- und Empfangsfrequenzen werden kurzzeitig umgekehrt ("Reversier"-Zustand).
  - Im "Reversier"-Zustand blinkt "-" oder "+" auf dem Display.
- 3. Zur Freigabe des Reversierzustands die obigen Schritte wiederholen.



Die Repeater-Einstellungen können im Setup-Menü geändert werden.

[F MENU] drücken  $\rightarrow$  [ARS]: Die ARS-Funktion kann auf OFF gestellt werden



[F menu] lange drücken  $\rightarrow$  [24 RPT SHIFT]: Ermöglicht die Einstellung der Repeater-Shift-Richtung.

[F MENU] lange drücken → [25 RPT SHIFT FREQ]: Ermöglicht das Ändern des Repeater-Shift-Versatzes.

# • Tonruf (1750 Hz)

i

Wenn das Funkgerät ein FTM-200DE (Europäische Version) ist, die Taste [P4] am Mikrofon (in Werkseinstellung) lange drücken, um einen 1750-Hz-Berstton zu erzeugen und auf den europäischen Repeater zuzugreifen. Der Sender wird automatisch aktiviert und der Träger mit einem Audioton von 1750 Hz überlagert. Sobald Zugang zum Repeater erlangt ist, die Taste [P4] loslassen. Danach kann der Sender mit der PTT-Taste aktiviert werden.

# Verwenden des Speichers

Das Funkgerät FTM-200DE integriert eine große Zahl von Speicherkanälen, die die Betriebsfrequenz, den Kommunikationsmodus und andere Betriebsinformationen registrieren können.

- · 999 Speicherkanäle
- 5 Home-Kanäle
- 50 Paare PMS-Speicherkanäle
- O Die MAG-Funktion (Memory Auto Grouping) kann automatisch eine Liste von Speicherkanälen aus demselben Frequenzband als Gruppe abrufen.
- O Die Funktion PMG-SR (Single Receiver Primary Memory Group Activity Monitor) zeigt den Status der registrierten, häufig genutzten Frequenzen (Empfangssignalstärke) in einem Balkendiagramm an und wählt und empfängt automatisch den Kanal mit dem Signal.

Die Betriebsfrequenz und andere Betriebsinformationen können in jedem normalen Speicherkanal, Homekanal oder PMS-Speicherkanal registriert werden:

- Betriebsfrequenz
- •
- Sendeleistung
- TX/RX DG-ID
- KommunikationsmodusSpeichertag
- Toninformation
- Speicherkanal-Ausblendinformationen

- Frequenzschritt
- Repeater-Shift
- DCS-Information

#### **HINWEIS**

Sicherung gespeicherter Inhalte auf einer microSD-Speicherkarte. Einzelheiten zur Sicherung auf einer microSD-Karte finden Sie im Erweiterten Handbuch.

# Schreiben in den Speicher

- 1. Die VFO-Frequenz einstellen, die in den Speicher geschrieben werden soll.
- 2. Die Taste [V/M MW] lange drücken.

Die Speicherkanalliste wird angezeigt.

Die niedrigste verfügbare Kanalnummer wird ausgewählt. Zur Auswahl eines anderen Kanals den **DIAL**-Regler drehen, um die zu schreibende Speicherkanalnummer auszuwählen.

Die Speicherkanalliste kann ebenfalls durch die folgenden Vorgänge angezeigt werden:



Die Taste [F MENU] drücken → [KEYPAD] auswählen → Den DIAL-Regler drücken → [MEMORY CH LIST] auswählen →

Den **DIAL**-Regler drücken

Der zuletzt verwendete Speicherkanal wird ausgewählt.

- Die Taste [UP] oder [DWN] am Mikrofon drücken, um in 10-Kanal-Schritten zu wählen.
- Die Zifferntasten am Mikrofon drücken, um schnell einen Speicherkanal auszuwählen, wie im folgenden Beispiel gezeigt: Die Taste [1] drücken: Speicherkanal 100 Die Taste [A] drücken: PMS-Speicherkanal L01
- Wenn [HOM] oben in der Speicherkanalliste ausgewählt wird, kann der HOME-Kanal des aktuellen Frequenzbands überschrieben werden.



Für bereits geschriebene Speicherkanäle wird die Schreibfrequenz angezeigt.





3. Die Taste [V/M MW] lange drücken.



Alternativ den **DIAL**-Regler drücken, um **[WRITE]** zu markieren, woraufhin ein Popup-Fenster angezeigt wird. Den **DIAL**-Regler erneut drücken.

Wenn Sie versuchen, eine Frequenz in einem Speicherkanal zu registrieren, der bereits eine andere Frequenz enthält, wird "OVER WRITE?" auf dem Display angezeigt. Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken, um den Speicherkanal zu überschreiben.


Der Speicher wird gespeichert.
 Der Speicherkanal, in den geschrieben wurde, wird abgerufen.

# MEMORY CH LIST 001 14 | RECALL 002 '' WRITE -- 003 '' EDIT -- 004 '' DELETE ---

# Abrufen eines Speichers (drei Möglichkeiten)

# (1) Zum Abrufen Taste [V/M] drücken

- Die Taste [V/M MW] drücken.
   Der zuletzt verwendete Speicherkanal wird abgerufen.
- 2. Den **DIAL**-Regler drehen, um den Speicherkanal auszuwählen, der abgerufen werden soll.
  - Den DIAL-Regler drücken und dann drehen, um in 10-Kanal-Schritten zu wählen.
  - Die Taste [V/M MW] erneut drücken, um in den VFO-Modus zurückzukehren.



#### (2) Aus der Funktionsliste abrufen

- 1. Taste [F MENU] drücken.
- 2. Den **DIAL**-Regler drücken.

Alternativ die Taste [F MENU] lange drücken → [1 FREQUENCY INPUT]

3. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**MEMORY CH LIST**] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.


Die Speicherkanalliste wird angezeigt.



Die Speicherkanalliste kann ebenfalls durch die folgenden Vorgänge angezeigt werden.



- 2. Den DIAL-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [MEMORY CH] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken, um die Speicherkanalliste anzuzeigen.
  - Die Taste [UP] oder [DWN] am Mikrofon drücken, um in 10-Kanal-Schritten zu wählen.
  - Die Zifferntasten am Mikrofon drücken, um schnell einen Speicherkanal auszuwählen, wie im folgenden Beispiel gezeigt: Die Taste [1] drücken: Speicherkanal 100 Die Taste [A] drücken: PMS-Speicherkanal L01
- 5. Den **DIAL**-Regler drehen, um den abzurufenden Speicherkanal auszuwählen, und den **DIAL**-Regler drücken.
- Ein Dialogfenster, in dem [RECALL] hervorgehoben ist, wird angezeigt. Den DIAL-Regler drücken.
   Der ausgewählte Speicherkanal wird abgerufen.







### (3) Abrufen eines Speichers durch direkte Eingabe der Kanalnummer

#### Abrufen eines Speichers auf dem Tastenfeld-Display

- 1. Die Taste [F MENU] im Speichermodus drücken.
- 2. Den DIAL-Regler drücken.
  - Alternativ die Taste [F MENU] lange drücken  $\rightarrow$  [1 FREQUENCY INPUT]
- 3. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Speicherkanalnummer auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.

(Beispiel) Beim Abrufen des Speicherkanals "123".

Den DIAL-Regler drehen, um [1]

→ auszuwählen. Den **DIAL**-Regler drücken

Den DIAL-Regler drehen, um [2]

→ auszuwählen. Den **DIAL**-Regler drücken

Den DIAL-Regler drehen, um [3]

→ auszuwählen. Den DIAL-Regler drücken

(Beispiel) Beim Abrufen des Speicherkanals "16".

Den DIAL-Regler drehen, um [1]

→ auszuwählen. Den DIAL-Regler drücken

Den DIAL-Regler drehen, um [6] auszuwählen

→ Den **DIAL**-Regler drücken

Den DIAL-Regler lange drücken.



Die Zifferntasten " $\mathbf{0}$ " bis " $\mathbf{9}$ " im Speichermodus drücken, um den Speicherkanal einzugeben.

(Beispiel) Beim Abrufen des Speicherkanals "123".

Die Taste [1] drücken.

Die Taste [2] drücken.

Die Taste [3] drücken.

(Beispiel) Beim Abrufen des Speicherkanals "16".

Die Taste [1] drücken.

Die Taste [6] drücken.

Eine Zifferntaste lange drücken.



## • Speicherkanalinformationen in den VFO kopieren

 Die Taste [BAND GRP] lange drücken, während der Speicher abgerufen wird.

Den Inhalt des abgerufenen Speicherkanals zum VFO kopieren und in den VFO-Modus schalten.









#### Speicherlistenmodus, der automatisch die Speicherkanalliste anzeigt

Drehen des **DIAL**-Reglers im Speichermodus erhöht oder verkleinert gewöhnlich die Speicherkanalnummer. Drehen des **DIAL**-Reglers zeigt automatisch die Speicherkanalliste an und ermöglicht das Abrufen des gewünschten Speicherkanals, während der Inhalt der gelisteten Speicherkanäle geprüft wird.

#### **Einstellung**

- Die Taste [F MENU] lange drücken → [19 MEMORY LIST MODE] auswählen und den DIAL-Regler drücken.
- 2. Den DIAL-Regler drehen, um [ON] auszuwählen.
- Um von der Funktionsliste zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken.

Um zum normalen Betrieb nach oben/unten zurückzukehren, in Schritt 3 des obigen Vorgangs "OFF" auswählen.


#### **Betrieb**


- Wenn der DIAL-Regler im Speichermodus gedreht wird, wird automatisch die Speicherkanalliste angezeigt.
  - Die Taste [BAND GRP] drücken, um zur Anzeige für jedes Frequenzband durch die Funktion der automatischen Speichergruppierung (MAG) zu wechseln (siehe unten).
- Den DIAL-Regler drehen, um den gewünschten Speicherkanal auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken.
- 3. Der Speicherkanal wird abgerufen.

# Nur Speicher im gleichen Frequenzband (Band) mit der MAG-Funktion (Memory Auto Grouping) abrufen

Mit der Funktion zur automatischen Speichergruppierung (MAG) können nur die Speicherkanäle im gleichen Frequenzband (Band) aufgerufen werden.

Bei jedem Drücken der Taste [BAND GRP] werden nur Speicherkanäle des festgelegten Frequenzbands automatisch als eine Gruppe aufgerufen, wie nachstehend gezeigt:





Wenn "M-ALL" gewählt wird, wird die MAG-Funktion ausgeschaltet und alle Speicherkanäle können abgerufen werden.

Group	Wählbare Speicherkanäle	
M-ALL	Alle Speicherkanäle.	
M-AIR (Blinken)	Nur Speicherkanäle des Flugfunkbands (108–137 MHz).	
M-VHF (Blinken)	Nur Speicherkanäle des 144-MHz-Bands (137–174 MHz).	
M-UHF (Blinken)	Nur Speicherkanäle des 430-MHz-Bands (400–480 MHz).	
(Blinken)	Speicherkanäle 174 MHz bis 400 MHz und 480 MHz bis 999.995 MHz	

### Speicher bearbeiten

#### Speichertag bearbeiten

Speichernamentags, wie ein Rufzeichen oder ein Rundfunkstationsname können den Speicherkanälen und Homekanälen zugewiesen werden. Ein Speicher-Tag mit bis zu 16 Zeichen eingeben. Alphabetische Zeichen (Groß- und Kleinbuchstaben), Zahlen und Symbole können als Speichernamentag eingegeben werden.

1. Die Taste [V/M MW] lange drücken.

Die Speicherkanalliste wird angezeigt. Die niedrigste verfügbare Nummer wird ausgewählt.

Die Speicherkanalliste kann ebenfalls durch die folgenden Vorgänge angezeigt werden:

i

Die Taste [F MENU] drücken → [KEYPAD] auswählen → Den DIAL-Regler drücken → [MEMORY CH LIST] auswählen → Den DIAL-Regler drücken Der zuletzt verwendete Speicherkanal wird ausgewählt.

- Den **DIAL**-Regler drehen, um den Speicherkanal zum Bearbeiten des Speichertags auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.
- Ein Dialogfenster wird angezeigt. Den DIAL-Regler drehen, um [EDIT] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
   Die Speicherinformationen werden angezeigt.
- 4. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[TAG]** auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.
  - Das Zeicheneingabedisplay wird angezeigt. Den DIAL-Regler drehen, um ein Zeichen auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken, um das Zeichen einzugeben.
    - : bewegt den Cursor nach links.
    - : bewegt den Cursor nach rechts.
    - ABC: zeigt das Eingabedisplay des alphabetischen Tastenfelds
    - 123 : zeigt das Eingabedisplay des Zahlentastenfelds an.
    - : zeigt das Eingabedisplay des Symboltastenfelds an.
    - : löscht das Zeichen links vom Cursor und bewegt den Cursor nach links.
  - Siehe "Display zur Texteingabe" auf Seite 76 zur Eingabe eines Speichertags.

	MEMORY CH	LIST
021	433.300	YAESU
022	433.620	FTM-200D
033	433.300	JA1YOE
041	433.100 433.200	DIGITAL







- 5. Wenn die Eingabe beendet ist, den **DIAL**-Regler lange drücken, um die Zeichen zu speichern und zum Display "**MEMORY INFORMATION**" zurückzukehren.
- 6. Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. [OK] auswählen, dann den DIAL-Regler drücken, um die Speichertag-Eingabe abzuschließen.



Das Speichertag wird nur auf dem Betriebsband angezeigt.

#### Löschen von Speichern

1. Die Taste [V/M MW] lange drücken.

Die Speicherkanalliste wird angezeigt. Die niedrigste verfügbare Nummer wird ausgewählt.

Die Speicherkanalliste kann ebenfalls durch die folgenden Vorgänge angezeigt werden:



Die Taste [F MENU] drücken → [KEYPAD] auswählen → Den DIAL-Regler drücken → [MEMORY CH LIST] auswählen → Den DIAL-Regler drücken

Der zuletzt verwendete Speicherkanal wird ausgewählt.

- Den DIAL-Regler drehen, um den Speicherkanal auszuwählen, aus dem die Daten gelöscht werden sollen, und den DIAL-Regler drücken.
- Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Den DIAL-Regler drehen, um [DELETE] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken. Der Bestätigungsbildschirm "DELETE?" wird angezeigt.
- 4. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**OK**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.



Speicherkanal 001 und der Home-Kanal können nicht gelöscht werden.

# Abrufen der Homekanäle

#### Aus der Funktionsliste abrufen

- 1. Taste [F MENU] drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [HOME] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
  - Alternativ die Taste [F MENU] lange drücken  $\rightarrow$  "17 HOME"
  - "HOME" und die HOME-Kanalfrequenz des aktuell ausgewählten Bands werden auf dem LCD angezeigt.

#### • Abruf mit der programmierbaren Taste am Mikrofon

- 1. Die Taste [P2]\* am Mikrofon drücken.
  - \* Dies ist die Grundeinstellung. Diese Funktion kann auch der Taste [**P3**] oder [**P4**] zugeordnet werden (siehe Seite 17).
  - "HOME" und die HOME-Kanalfrequenz des aktuell ausgewählten Bands werden auf dem LCD angezeigt.
- 2. Die Taste [P2] erneut drücken, um zur vorherigen Frequenz zurückzukehren.



Während des Abrufs des HOME-Kanals den **DIAL**-Regler drehen, um die HOME-Kanalfrequenz zum VFO-Betriebsband zu übertragen.







# Ändern der Homekanalfrequenz

- 1. Die Frequenz und die Betriebsart, die als Home-Kanal gespeichert werden sollen, einstellen.
- 2. Taste [F MENU] drücken.
- Den DIAL-Regler drücken, [HOME] wählen, und dann den DIAL-Regler lange drücken.

Auf dem Bildschirm wird "OVER WRITE HOME" angezeigt.

 Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken, um den Speicherkanal zu überschreiben.



[HOM] im Schreibvorgang der Speicherkanalliste auswählen, um den Home-Kanal zu überschreiben und zu speichern. Siehe "Schreiben in den Speicher" auf Seite 37.

# KEYPAD HOME SCAN TXPWR HIGH SQL OFF ARS AUTO RPT-R TONE 100.0 DTMF APRS OFF to HOME

# **Geteilter Speicher (Split)**

In einem Speicherkanal können zwei verschiedene Frequenzen registriert werden, eine zum Empfangen und eine zum Senden.

 Die Empfangsfrequenz zuerst in einem Speicherkanal registrieren.

Ausführliche Informationen zur Registrierung in einem Speicherkanal enthält "Schreiben in den Speicher" (Seite 37). Zum Bearbeiten eines Speicherkanals, der bereits geschrieben worden ist, zu Schritt 2 gehen.

Die Taste [V/M MW] lange drücken. Die Speicherkanalliste wird angezeigt.



i

Die Speicherkanalliste kann ebenfalls durch die folgenden Vorgänge angezeigt werden: Die Taste [F MENU] drücken → [KEYPAD] auswählen → Den DIAL-Regler drehen → [MEMORY CH LIST] auswählen → Den DIAL-Regler drücken Der zuletzt verwendete Speicherkanal wird ausgewählt.

3. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Kanalnummer zu wählen, auf der die Empfangsfrequenz in Schritt 1 registriert wurde, und den **DIAL**-Regler drücken.

4. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[EDIT]** auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.



5. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**TX FREQ**] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.



- 6. Den **DIAL**-Regler drehen, um eine Zahl auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken, um sie einzugeben.
- 7. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[OK]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
- 8. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Den **DIAL**-Regler drücken.
  - · Der bearbeitete Speicherkanal wird abgerufen.
  - Beim Abrufen des geteilten Speichers erscheint das Symbol "
     \* auf dem Display.
  - Auf dem Display der Speicherkanalliste wird die Empfangsfrequenz im oberen Bereich und die Sendefrequenz im unteren Teil des geteilten Speicherkanals angezeigt.





Während des Split-Speicher-Betriebs wie folgt vorgehen, um die Sende- und Empfangsfrequenzen kurzzeitig umzukehren:


Kurzzeitig umzukenren: [F MENU] drücken → [RPT-R]

Bei Umkehren der Frequenzen blinkt "B".

# PMG-SR (Single Receiver Primary Memory Group) Activity Monitor

Durch langes Drücken der Taste [PMG PW] kann die aktuelle VFO- oder Speicherkanal-Anzeigefrequenz in der PMG-Gruppe registriert werden. Einfach die Taste [PMG PW] drücken, um das PMG-Display aufzurufen und den Empfangsstatus der registrierten Kanäle in einem Balkendiagramm anzuzeigen.

Im Auto-Modus wird gescannt und auf dem Kanal mit einem Signal angehalten, um den empfangenen Ton abzuspielen. Der Suchlauf wird fortgesetzt, wenn kein Signal vorhanden ist. Wenn Sie den PTT oder DIAL-Regler drücken, um in den manuellen Modus zu wechseln, und den DIAL-Regler drehen, um den Empfang auf den ausgewählten Kanal zu fixieren und das empfangene Audio abzuspielen, wenn ein Signal vorhanden ist. Wenn auf dem ausgewählten Kanal kein Signal vorhanden ist, wird der Suchlauf fortgesetzt und der Empfangsstatus der anderen Kanäle in Echtzeit angezeigt. Das empfangene Audio wird jedoch nicht wiedergegeben, auch wenn auf dem anderen Kanal ein Signal vorhanden ist. (Auf dem PMG-SR-Display wird der Echtzeit-Empfangsstatus anderer Kanäle nicht angezeigt, während das empfangene Audio des manuell ausgewählten Kanals wiedergegeben wird.)



Beispiel: Wenn 3 Frequenzen registriert sind

# Die Frequenz bei PMG registrieren

- Die Frequenz des im PMG registrierten VFOs ode Speicherkanals einstellen.
- Die Taste [PMG PW] lange drücken, um den aktuellen Kanal in PMG zu registrieren und das Display für den PMG-Aktivitätsmonitor anzuzeigen.
- Um mit der Registrierung weiterer Frequenzen fortzufahren, die Taste [PMG PW] drücken, um zum ursprünglichen Display zurückzukehren, und dann die obigen Schritte 1 und 2 wiederholen.



# Das PMG-Display aufrufen

 Die Taste [PMG PW] drücken, um das PMG-Display aufzurufen. Erneut berühren, um zum ursprünglichen Display zurückzukehren.



#### Zwischen automatischem Modus und manuellem Modus umschalten

 Auf dem PMG-Display den DIAL-Regler drücken, um jedes Mal zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln.

AUTO : Automatischer Modus
PMG : Manueller Modus



#### **Automatischer Modus**

 Scannt die im PMG registrierten Kanäle kontinuierlich mit hoher Geschwindigkeit. (Die PMG-Kanalnummer blinkt während des Suchlaufs, und es ist kein Ton aus dem Lautsprecher zu hören.)

# Betriebsbeispiel im automatischen Modus



Da das PMG 3CH-Signal verschwunden ist, wird der Suchlauf automatisch fortgesetzt.

- Stoppt automatisch auf dem Kanal mit einem Signal und gibt den empfangenen Ton aus. Wenn ein Kanal aktiv ist, werden die Balkendiagramme der anderen Kanäle angehalten und zeigen den letzten Empfangsstatus an.
- Wenn kein Signal vorhanden ist, wird der Suchlauf nach etwa 1 Sekunde fortgesetzt.
- Wenn Sie auf dem empfangenen Kanal funken, PTT oder den DIAL-Regler drücken, um in den manuellen Modus zu wechseln, der auf den ausgewählten Kanal für die Kommunikation fixiert ist



Empfängt Signal mit PMG 1CH und wählt automatisch

# Bedienung des automatischen Modus

- Bei jedem Drücken des DIAL-Reglers wird zwischen dem automatischen Modus und dem manuellen Modus umgeschaltet.
- Den DIAL-Regler drehen, um den Kanal zu ändern, während der automatische Modus beibehalten wird. Wenn auf dem gewählten Kanal kein Signal vorhanden ist, wird der Suchlauf nach etwa 1 Sekunde automatisch fortgesetzt.

#### Manueller Modus

- Der Kanal ist fixiert, und Sie k\u00f6nnen den DIAL-Regler drehen, um den gew\u00fcnschten Kanal auszuw\u00e4hlen und zu kommunizieren
- Wenn auf dem ausgewählten Kanal kein Signal vorhanden ist, zeigt der Suchlauf kontinuierlich den Empfangsstatus (Signalstärke) der anderen Kanäle in einem Balkendiagramm an. (Empfangener Ton wird nicht ausgegeben, auch wenn auf einem anderen Kanal ein Signal vorhanden ist.)

# Betriebsbeispiel im manuellen Modus



Da auf dem ausgewählten PMG 2CH kein Signal vorhanden ist, wird das Balkendiagramm kontinuierlich angezeigt.

- Wenn auf einem ausgewählten Kanal ein Signal vorhanden ist, wird das empfangene Audio ausgegeben. Während der Audioausgabe behalten die Balkendiagramme der anderen Kanäle ihren letzten Zustand und pausieren.
- Wenn das Signal auf dem ausgewählten Kanal endet, wird der Suchlauf automatisch neu gestartet und das Balkendiagramm wird kontinuierlich angezeigt.

PMG P2
A YAESU MUSEN

432.500
miniminiminimi Vol.

Da das Signal vom ausgewählten PMG 2CH empfangen wurde, wird die Balkendiagrammanzeige angehalten und das empfangene Audio wird ausgegeben.

#### Bedienung des manuellen Modus

- Im manuellen Modus ist der Kanal fixiert. Den **DIAL**-Regler drehen, um den gewünschten Kanal auszuwählen.
- PTT drücken, um mit anderen Stationen auf dem ausgewählten PMG-Kanal zu kommunizieren.
- Bei jedem Drücken des DIAL-Reglers wird zwischen dem automatischen Modus und dem manuellen Modus umgeschaltet.

# Aufhebung der Registrierung des in PMG registrierten Kanals (Frequenz)

Bis zu 5 Kanäle können in PMG registriert werden. Um eine neue Frequenz zu registrieren, die Registrierung einer Frequenz aufheben und dann die neue Frequenz registrieren.

- Den Kanal (die Frequenz), deren Registrierung aufgehoben werden soll, durch Berühren des Balkendiagramms oder Drehen des DIAL-Reglers auswählen.
- 2. Die Taste [PMG PW] drücken, um die Registrierung aufzuheben.
  - Kanäle nach dem aufgehobenen Kanal haben die vorherige Nummer.
  - Wenn alle registrierten Kanäle verloren gehen, wird PMG aufgehoben und das Display kehrt zum ursprünglichen Display zurück.



Alle in PMG registrierten Frequenzen (Kanäle) aufheben.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken → [20 PMG CLEAR]
- 2. Den DIAL-Regler drücken.

# Suchlauffunktion

Das FTM-200DE unterstützt die folgenden drei Suchlauffunktionen:

- VFO-Suchlauf
- · Speichersuchlauf
- · Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS)

## VFO-Suchlauf/Speichersuchlauf


Um Frequenzen im VFO-Modus oder Speichermodus zu finden, auf denen sich Signale befinden:

- Die Taste [A/B] drücken, um das zu durchsuchende Band als das Betriebsband festzulegen.
- Die Taste [V/M ww] drücken, um in den VFO-Modus oder Speichermodus umzuschalten.
- Die Taste [F MENU] drücken → "SCAN"→ Den DIAL-Regler drücken.

Alternativ die Mikrofontaste [**UP**] oder [**DWN**] lange drücken, um den Suchlauf zu starten.

- Wenn der DIAL-Regler gedreht wird, w\u00e4hrend der Suchlauf stattfindet, wird der Suchlauf entsprechend der Drehrichtung des DIAL-Reglers nach oben oder unten in der Frequenz fortgesetzt.
- Sobald das Funkgerät ein Signal empfängt, empfängt es dies dauerhaft, bis das Signal verschwindet, und startet 2 Sekunden nach dem Verschwinden des Signals den Suchlauf neu.

# 



#### Suchlauf beenden

 Die [F MENU] drücken → "SCAN" → Den DIAL-Regler drücken. Alternativ PTT oder die Tasten [UP] / [DWN] am Mikrofon drücken.

- Wenn der Suchlauf bei einem Signal angehalten hat, wird bei Drehen des DIAL-Drehreglers der Suchlauf sofort fortgesetzt.
- $|\mathbf{i}|$
- Wenn das Funkgerät während des Suchlaufs ausgeschaltet wird, wird der Suchlauf fortgesetzt, sobald das Funkgerät wieder eingeschaltet wird.
- Wenn Sie während des Suchlaufs die Funktionsliste oder das Setup-Menü aufrufen, wird automatisch die Option SCAN ausgewählt und Sie können keine andere Option auswählen.

# Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [53 SCAN RESUME] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um die Haltezeit nach Anhalten des Suchlaufs zu wählen:
  - BUSY

Das Signal wird empfangen, bis das Signal ausgeblendet wird. Zwei Sekunden nach dem Ausblenden des Signals wird der Suchlauf fortgesetzt.



Der Suchlauf stoppt und die Einstellung bleibt auf der aktuellen Empfangsfrequenz (Suchlauf wird nicht fortgesetzt).

1 sec / 3 sec / 5 sec

Das Signal wird einen festgelegten Zeitraum lang empfangen, dann wird der Suchlauf fortgesetzt.

Werkseinstellung: BUSY

4. Um zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder





Die obigen Einstellungen gelten für VFO-Suchlauf, Speichersuchlauf und programmierbaren Speichersuchlauf (PMS).

# Skip-Suchspeicherkanäle

Jeder Speicherkanal kann festgelegt werden, während des Speichersuchlaufs ausgelassen zu werden.

Die Taste [V/M mw] lange drücken.
 Die Speicherkanalliste wird angezeigt.



Die Speicherkanalliste kann ebenfalls durch die folgenden Vorgänge angezeigt werden: Die Taste [F menu] drücken → [KEYPAD] auswählen → Den DIAL-Regler drücken → [MEMORY CH LIST] auswählen → Den DIAL-Regler drücken

Der zuletzt verwendete Speicherkanal wird ausgewählt.

- Den DIAL-Regler drehen, um die Speicherkanalnummer auszuwählen, die nicht durchsucht werden soll, und dann den DIAL-Regler drücken.
- 3. Den DIAL-Regler drehen, um [EDIT] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Den DIAL-Regler drehen, um den Modus [SCAN] auszuwählen.
- 5. Den DIAL-Regler drücken, um [NO] auszuwählen.
- 6. Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- Wenn das Bestätigungsdisplay angezeigt wird, den DIAL-Regler drücken.
   Wenn der Speicherkanal, der als Skip-Speicher festgelegt ist, aufgerufen wird, wird das Symbol "X\* angezeigt.



Um den Skip-Speicher zu löschen, ihn in Schritt 5 oben auf "YES" einstellen.

# **Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS)**

Diese Funktion durchsucht nur den Bereich der Frequenzen zwischen den oberen und unteren Grenzen, die in einem Paar programmierbarer PMS-Speicherkanäle registriert sind. Es stehen 50 Sätze mit PMS-Speicherkanälen (L01/U01 bis L50/U50) zur Verfügung.



Weitere Informationen zum programmierbaren Speichersuchlauf (PMS) und Speicherbanksuchlauf siehe die Bedienungsanleitung und die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden kann.

# Komfortfunktionen

# Bluetooth®-Betrieb

Das FTM-200DE kann mit der Bluetooth®-Funktion ausgestattet werden, indem das optionale Bluetooth®-Modul "BU-4" installiert wird. Fernbedienung ist über das optionale Bluetooth®-Headset (SSM-BT10) oder ein handelsübliches Bluetooth®-Headset möglich.




Die Funktion aller handelsüblichen Bluetooth®-Headsets kann nicht garantiert werden.

#### Installation des Bluetooth®-Moduls "BU-4"




Die Elektronikbauteile nach Möglichkeit nicht mit den Händen berühren, da die Halbleiter durch statische Elektrizität beschädigt werden können.

- 1. Das Funkgerät ausschalten.
- 2. Das Steuerkabel vom Bedienfeld trennen.
- 3. Die acht Schrauben vom Bedienfeld entfernen und dann vorsichtig die Rückseite des Bedienfelds anheben.



4. Den BU-4-Stecker mit dem Stecker auf der Platine ausrichten und ihn installieren.



5. Die hintere Abdeckung vorsichtig anbringen und sie mit den acht Schrauben befestigen.

#### Bluetooth ®-Headset koppeln

Bei der erstmaligen Verwendung des Bluetooth®-Headsets müssen das Bluetooth®-Headset und das FTM-200DE gekoppelt werden.

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn das Headset zum ersten Mal verbunden wird.

1. Die Multifunktions-Taste lange drücken, bis die LED des SSM- Die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang BT10 abwechselnd rot/blau blinkt.

drücken, um sie einzuschalten.



2. Die Taste [F MENU] lange drücken.



3. Den DIAL-Regler drehen, um [107 Bluetooth] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.



- 4. Den **DIAL**-Regler drücken, und [**Bluetooth**] auf "**ON**" einstellen. Die Einstellungsoptionen werden angezeigt.
- 5. Den DIAL-Regler drücken.
- 6. Den DIAL-Regler drehen, um [DEVICE] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- 107 Bluetooth Bluetooth ON DEVICE STATUS SAVE <u>NFF</u>



- Die Suche startet, und der Modellname des gefundenen Bluetooth®-Geräts wird in der Liste angezeigt.
- 8. Wenn das zu verbindende Headset angezeigt wird, die Taste [SQL BACK] drücken, um die Suche zu stoppen.



- 9. Den DIAL-Regler drehen, um das zu verbindende Bluetooth®-Headset auszuwählen.
- 10. Die Taste [F MENU] drücken, dann den DIAL-Regler drücken.



- Wenn die Verbindung hergestellt ist, zeigt das Feld [DEVICE] "Name of the connected Bluetooth®-Headset" (Name des verbundenen Bluetooth-Headsets) und das Feld [STATUS] zeigt "Connected" an.
- Die LED des SSM-BT10 blinkt blau. Die Kopplung ist abgeschlossen.

¢ OPTION 107 Bluetooth		
Bluetooth	ON	
DEVICE	SSM-BT10	
STATUS	Connected	
SAVE	OFF	

11. Um zum normalen Betriebsdisplay zurückzukehren, eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste oder PTT drücken.

Während der Verbindung mit einem Bluetooth®-Headset leuchtet das Symbol " auf dem Display des FTM-200DE auf, und das empfangene Audio und ein Betriebspiepton ist aus dem Bluetooth®-Headset zu hören.

#### • Die Bluetooth®-Funktion deaktivieren

Zum Abbrechen des Bluetooth®-Betriebs einfach die obigen Verfahren wiederholen und dabei "**OFF**" in Schritt 5 oben auswählen.

#### Nachfolgende Bluetooth®-Headset-Verbindung, wenn das Gerät eingeschaltet wird

- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, während das Bluetooth®-Headset verbunden ist, wird beim nächsten Einschalten des Geräts das gleiche Bluetooth®-Headset gesucht und automatisch verbunden, wenn es gefunden wird.
- Wenn das Bluetooth®-Headset nicht gefunden werden kann, blinkt das Symbol "B" auf dem Display. Wenn in diesem Zustand die Stromversorgung des gleichen Bluetooth®-Headsets eingeschaltet wird (ON), wird es automatisch verbunden. Falls nicht, das FTM-200DE und das Bluetooth®-Headset aus- und wieder einschalten.
- Zur Verbindung mit anderen Bluetooth®-Headsets siehe "Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Headset" auf Seite 55.

# Durch Drücken der Taste auf dem Bluetooth®-Headset Sendefunktion aktivieren (wenn die VOX-Funktion ausgeschaltet ist)

Wenn die Multifunktions-Taste gedrückt wird, ertönt ein Piepton und das FTM-200DE sendet kontinuierlich.

Die Multifunktions-Taste erneut drücken. Ein Piepton ertönt und das FTM-200DE kehrt in den Empfangsmodus zurück.

Zum Senden kurz drücke



# Freisprech-VOX-Betrieb mit Bluetooth®-Headset

Wenn die FTM-200DE VOX-Funktion (automatische Sprachübertragung) EIN ist, kann das Bluetooth®-Headset Freisprechbetrieb durchführen und sendet automatisch, wenn in das Headset gesprochen wird. Die VOX-Funktion entsprechend den Anweisungen unter "VOX-Betrieb" einschalten.



Die VOX-Funktion wird häufig für das Bluetooth®-Headset und Mikrofon verwendet. Wenn Sie das Bluetooth-Headset nicht verwenden und die **VOX**-Funktion mit dem Mikrofon nicht verwenden wollen, dies auf "**OFF**" (AUS) stellen.

#### **VOX-Betrieb**

Mit einem Bluetooth-Headset® können Sie automatisch "freihändig" telefonieren, indem Sie einfach in das Mikrofon sprechen.



Die VOX-Funktion wird mit dem optionalen, mit der Kamera ausgestatteten Mikrofon MH-85A11U nicht aktiviert.

# **Einstellung der VOX-Funktion**

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [11 VOX] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.



- 3. Den DIAL-Regler erneut drücken.
- 4. Den DIAL-Regler drehen, um "LOW" oder "HIGH" auszuwählen.

OFF : VOX-Funktion AUS

LOW : VOX-Funktion EIN (VOX-Verstärkungspegel "LOW")
HIGH : VOX-Funktion EIN (VOX-Verstärkungspegel "HIGH")

- · Grundeinstellung: "OFF".
- Wenn auf "LOW" oder "HIGH" eingestellt, wird das Audio automatisch per Sprache vom verbundenen Bluetooth®-Headset übertragen. Wenn Bluetooth® ausgeschaltet ist, wird das Audio vom Mikrofon übertragen.



- 5. Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die **PTT**-Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.
- Die VOX-Funktion deaktivieren

Zum Abbrechen der VOX-Funktion und Rückkehr zum PTT-Betrieb einfach die obigen Verfahren wiederholen und dabei "OFF" in Schritt 4 oben auswählen.

#### Die Verzögerungszeit für VOX (Voice Operated Transmit) einstellen

Stellen Sie bei Übertragungen mit der VOX-Funktion (spracheingabegesteuertes Senden) die Zeit für die Rückkehr zum Empfang nach Beenden des Sprechens ein:

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [11 VOX] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [DELAY] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um die Verzögerungszeit (die Sende-Empfangsverzögerung nach Beendigung der Sprache) auszuwählen.

0,5 s/1,0 s/1,5 s/2,0 s/2,5 s/3,0 s Grundeinstellung: "0,5 s".

5. Die Taste [DISP] drücken, um die Einstellung abzuschließen.





#### Bluetooth®-Batterieschonfunktion

Einschalten der Bluetooth®-Batterieschonfunktion erweitert die Batterielebensdauer des Bluetooth®-Headsets im Standby.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [Bluetooth] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.



- 3. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**SAVE**] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken, um "**ON**" auszuwählen.
- Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die PTT-Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.



#### Die Batterieschonfunktion deaktivieren

Zum Abbrechen der Bluetooth®-Batterieschonfunktion einfach die obigen Verfahren wiederholen und dabei "**OFF**" in Schritt 3 oben auswählen.

#### Mit einem anderen Bluetooth®-Headset

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [107 Bluetooth] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.



 Wenn das Feld "STATUS" "Connected" zeigt, den DIAL-Regler drehen, um [STATUS] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.

"Disconnected" wird im Feld "STATUS" angezeigt.



- 4. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**DEVICE**] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.
- 5. Die Taste [F MENU] drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [SEARCH] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
  - Bluetooth®-Geräte suchen, um sie in der Geräteliste in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen:
    - (1) Bereits registrierte, gesuchte und gefundene Bluetooth®-Geräte: weiße Buchstaben
    - (2) Gesuchte und gefundene neue Bluetooth®-Geräte: weiße Buchstaben
    - (3) Bereits registrierte, aber nicht durch Suche gefundene Bluetooth®-Geräte: graue Buchstaben
  - Um die Suche zu unterbrechen, die Taste [SQL BACK] drücken.
- 7. Wenn das zu verbindende Headset angezeigt wird, die Taste [SQL BACK] drücken, um die Suche zu stoppen.
- Den DIAL-Regler drehen, um das gewünschte Bluetooth® auszuwählen.
- 9. Die Taste [F MENU] drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [CONNECT] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken, um die Verbindung herzustellen.







# • Verbindung mit einem registrierten (gekoppelten) Bluetooth®-Headset

- 1. Schritt 4 oben durchführen, um die Geräteliste anzuzeigen.
- 2. Den **DIAL**-Regler drehen, um ein Bluetooth®-Headset auszuwählen, das verbunden werden soll.
- 3. Die Taste [F MENU] drücken, dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Wenn die Verbindung hergestellt wird, wird "Connected" im Feld "STATUS" angezeigt.

#### • Ein registriertes (gekoppeltes) Bluetooth®-Gerät aus der Liste entfernen

- 1. In Schritt 2 oben den **DIAL**-Regler drehen, um das zu löschende Bluetooth®-Headset auszuwählen.
- 2. Die Taste [F MENU] drücken.
- 3. Den DIAL-Regler drehen, um [DEL] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Das zu löschende Bluetooth®-Headset wird aus der Geräteliste gelöscht.

### Über Bluetooth® empfangene Audioausgabe

Wenn ein Bluetooth®-Headset verbunden ist, kann das empfangene Audio automatisch nur über das Headset oder sowohl über das Headset als auch über den Lautsprecher des Funkgeräts ausgegeben werden.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- 2. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**Bluetooth**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.



- Den DIAL-Regler drehen, um [AUDIO] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Den DIAL-Regler drehen, um "AUTO" oder "FIX" zu wählen.
  - **AUTO**: Die empfangenen Audiosignale stammen nur vom Bluetooth-Headset.
  - FIX : Die empfangenen Audiosignale stammen vom Bluetooth-Headset und vom Lautsprecher des Funkgeräts.

Grundeinstellung: "AUTO".

 Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die PTT-Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.



### **Band Scope**

Das Band Scope zeigt die aktuelle VFO-Frequenz oder den Speicherkanal in der Mitte eines Balkendiagramms an, wobei der Signalstatus einer Reihe von Frequenzen oder Kanälen links und rechts am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird. Die Mittenfrequenz oder der Speicherkanal können durch Drehen des **DIAL**-Reglers geändert werden.

Wenn ein Signal auf dem mittleren Kanal anliegt, wird die Balkenanzeige der anderen Frequenzen angehalten, und Sie können das empfangene Audio hören. Wenn kein Signal vorhanden ist, wird die Balkendiagramm-Anzeige automatisch wieder aufgenommen.

 Die Taste [DISP] drücken, um das Band Scope anzuzeigen. VFO-Modus:

Der Status (die Stärken) der Signale in den oberen und unteren Frequenzkanälen (61CH oder 31CH), zentriert auf der aktuellen Empfangsfrequenz, wird im Balkendiagramm dargestellt.



Der Band Scope-Frequenzschritt ist das Gleiche wie der VFO-Frequenzschritt.

#### Speichermodus:

- Der Status (die Stärken) der Signale in den oberen und unteren Speicherkanälen (21CH oder 11CH), zentriert auf dem aktuellen Speicherkanal, wird im Diagramm dargestellt.
- Speicherkanäle, die nicht registriert worden sind, werden nicht angezeigt.
- Das Balkendiagramm für den mittleren Speicherkanal wird in orange angezeigt.


#### • Frequenz oder Speicherkanäle wechseln

Den **DIAL**-Regler drehen, um die Empfangsfrequenz oder den Speicherkanal in der Mitte des Band Scopes zu wechseln.

# Verlassen des Band Scopes

Die Taste [DISP] drücken.





Anzeigebeispiel VFO-Modus (61CH)



Anzeigebeispiel MEMORY-Modus (21CH)

# Die Anzahl angezeigter Kanäle ändern

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- 2. Den DIAL-Regler drehen, um [SCOPE] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um "WIDE" oder "NARROW" auszuwählen.
   Die Anzahl von Kanälen, die in jedem Modus angezeigt wird, ist wie folgt:

	WIDE	NARROW
VFO-Modus	61 Kanäle	31 Kanäle
Speichermodus	21 Kanäle	11 Kanäle

Grundeinstellung: "WIDE".

4. Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die **PTT**-Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.

# **Dual-Empfangsfunktion**

Das Funkgerät verfügt über die folgenden 2 Arten von Dual-Empfangsfunktionen:

- Home-Kanal-Prioritätssuchlauf
- A-B Dual Receive: Das Betriebsband und das Subband werden abwechselnd mit hoher Geschwindigkeit geprüft

#### Prioritätssuchlauf

Während des Empfangs auf dem VFO oder Speicherkanal prüft das Funkgerät alle 5 Sekunden auf Signale auf dem HOME-Kanal. Wenn ein Signal auf dem HOME-Kanal empfangen wird, wird der Prioritätssuchlauf angehalten und der Empfang des Signals ermöglicht. Wenn auf dem HOME-Kanal etwa 5 Sekunden lang kein Signal empfangen wird, setzt das Funkgerät den Prioritätssuchlauf fort.



Das Funkgerät überwacht Signale auf der Frequenz, die im Prioritäts-HOME-Kanal registriert ist, etwa ein Mal alle 5 Sekunden.



Das Funkgerät kehrt schnell zur vorherigen Frequenz zurück und geht in den Empfangsmodus weiter, wenn kein Signal vorhanden ist

Prioritätskanal (HOME-Kanal)



Wenn das Funkgerät ein Signal auf der Frequenz empfängt, die im Prioritätsspeicherkanal registriert ist, stoppt der Duoempfang und der Signalempfänger wechselt zum Prioritätsspeicherkanal.

#### Aktivieren des Prioritätssuchlaufs


- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [50 DUAL RCV MODUS] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 3. Den DIAL-Regler drehen, um [PRIOITY SCAN] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die **PTT**-Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.

#### • Die Funktion Prioritätssuchlauf deaktivieren

1. Zum Abbrechen des Prioritätssuchlaufs einfach die obigen Verfahren wiederholen und dabei "OFF" in Schritt 3 oben auswählen.

# A-B Dual-Empfang

Prüfen, ob ein Signal vorhanden ist, das mit hoher Geschwindigkeit zwischen dem Betriebsband und dem Subband wechselt. Wenn in einem der beiden Bänder ein Signal vorhanden ist, stoppt es sofort und der Empfang wird fortgesetzt, sodass ein gleichzeitiger Empfang nicht möglich ist, jedoch ein Standby in zwei Bändern schon. Sobald kein Signal mehr vorhanden ist, kehrt es auf die ursprüngliche Frequenz zurück und nimmt den A-B-Dualempfang wieder auf.



#### Aktivieren des A-B-Dualempfangs

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [50 DUAL RCV MODUS] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken
- Den DIAL-Regler drehen, um [A-B DUAL RECEIVE] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die **PTT-**Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.

#### Den A-B-Dualempfang deaktivieren

1. Zum Abbrechen des A-B-Dualempfangs einfach die obigen Verfahren wiederholen und dabei "OFF" in Schritt 3 oben auswählen.

### Verwendung des Sprachrekorders

Die Sprachaufzeichnungsfunktion beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn ein Signal empfangen wird, und pausiert, wenn kein Signal vorhanden ist. Kann das empfangene Audio der anderen Station oder das gesendete Audio des FTM-200DE auf eine microSD-Speicherkarte über eine lange Zeit aufzeichnen.

Die aufgezeichnete Datei kann mit dem FTM-200DE wiedergegeben werden, oder die microSD-Speicherkarte kann herausgenommen und auf einem PC verwendet werden.

Sobald die Aufzeichnung gestartet ist, wird sie fortgesetzt, bis sie gestoppt wird oder die microSD-Karte voll ist.

#### Über die Datei

- Die Audiodatei wird im Ordner "VOICE" auf der microSD-Karte gespeichert.
- · Die Datei ist im Wave-Klangformat (Erweiterung: wav).
- Der Dateiname ist "YYYYMMDDmmhhss.wav" (YYYY: Jahr, MM: Monat, DD: Tag, hh: Stunde, mm: Minute, ss: Sekunde) abhängig vom Datum und der Uhrzeit, zu denen die Aufzeichnung startete.
  - Bei der erstmaligen Verwendung der microSD-Speicherkarte siehe bitte "Formatieren einer microSD-Speicherkarte" auf Seite 27.



 Da das Datum und die Uhrzeit für den Dateinamen und den Zeitstempel verwendet werden, wird empfohlen, GPS zu empfangen oder Datum und Uhrzeit im Voraus einzustellen, wenn die Sprachaufzeichnungsfunktion verwendet wird.

Die Taste [F MENU] lange drücken → [28 DATE&TIME ADJUST] (Seite 68)

# Aufzeichnung des empfangenen Audios

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [39 REC/STOP] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.

"REC" wird angezeigt, und die Aufzeichnungsfunktion startet.

- Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder PTT drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.
  - "II" wird oben am LCD angezeigt, und das Funkgerät geht in den Standby-Modus für die Aufzeichnung.
  - Wenn ein Signal empfangen wird, startet die Aufzeichnung automatisch. Während der Aufzeichnung wechselt die Anzeige "III" auf "—".
  - Die Aufzeichnung wird ca. 3 Sekunden angehalten, nachdem der Squelch des Bandes, auf dem aufzeichnet wird, geschlossen wurde. Die Aufzeichnung wird fortgesetzt, wenn ein Signal empfangen wird.
  - Gemäß werkseitiger Voreinstellung wird das empfangene "A-Band" aufgezeichnet.





 Das aufzuzeichnende Band bzw. die aufzuzeichnenden Bänder kann bzw. können im Setup-Menü ausgewählt werden, und ebenfalls, ob das gesendete Audio in der Aufzeichnung eingeschlossen werden soll.



Ausschalten des Funkgeräts stoppt die Aufzeichnungsfunktion.

#### Die Aufzeichnungsfunktion deaktivieren

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [39 REC/STOP] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
  - "STOP" wird angezeigt und die Aufzeichnungsfunktion wird beendet.
  - Wenn eine neue Aufzeichnung gestartet wird, wird eine neue Datei erstellt.

#### Einstellen der Aufzeichnungsfunktion

Das aufzuzeichnende Band oder die aufzuzeichnenden Bänder und ebenfalls, ob das gesendete Audio in der Aufzeichnung eingeschlossen werden soll, kann oder können ausgewählt werden. Es kann während der Aufzeichnung nicht geändert werden, sie also einstellen, bevor die Aufzeichnung beendet wird.

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [38 RECORDING] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- 3. Den DIAL-Regler erneut drücken.



 Den DIAL-Regler drehen, um das aufzuzeichende Band auszuwählen.


A : Das empfangene A-Band aufzeichnenB : Das empfangene B-Band aufzeichnen

A+B : Sowohl das empfangene A-Band als auch das

empfangene B-Band aufzeichnen



Um das empfangene Audio eines Subbands aufzuzeichnen, muss die A-B-Dualempfangsfunktion aktiviert sein. (Siehe Seite 58)



- 5. Die Taste [SQL BACK] drücken.
- 6. Den DIAL-Regler drehen, um [MIC] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- 7. Den **DIAL-**Regler drehen, um "ON" (Ein) oder "OFF" (Aus) auszuwählen.

**ON**: Sowohl Sende- als auch Empfangs-Audio aufzeichnen

OFF : Nur das empfangene Audio aufzeichnen

8. Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die **PTT**-Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.

#### Wiedergabe des aufgezeichneten Audios



Eine Wiedergabe ist während der Aufzeichnung nicht möglich. Daher die Aufzeichnung stoppen und den nachstehenden Schritten zur Wiedergabe folgen.


- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [60 LOG LIST] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.



- 3. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**VOICE**] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.
  - Die aufgezeichnete Dateien wird in einer Liste angezeigt.
  - Die Taste [F MENU] drücken, dann den DIAL-Regler drehen, um [素] auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken, um die älteste Datei anzuzeigen.
  - Die Taste [F MENU] drücken, dann den DIAL-Regler drehen, um [TOP] auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken, um die neueste Datei anzuzeigen.
- 4. Den **DIAL**-Regler drehen, um die wiederzugebende Datei auszuwählen.
- LOG VOICE

  20211108140518 14:05
  20211108132407 13:24
  20211014183042 10/14
  20211008151222 10/08
  20210922120112 09/22
  20210922102430 09/22





- 5. Den DIAL-Regler drücken.
  - · Die Wiedergabe beginnt
  - Das Empfängeraudio ist während der Wiedergabe nicht zu hören
  - Wiedergabe bei gleichzeitiger Aufzeichnung ist nicht möglich.
  - Den **DIAL**-Regler drehen, um [▮▮] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken, um die Wiedergabe anzuhalten.
  - Den DIAL-Regler drehen, um [◄◄] oder [▶▶] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken, um jeweils 5 Sekunden zurück- oder schnell vorzuspulen.


#### Dateien löschen

- Den DIAL-Regler in Schritt 3 drehen, um die zu löschende Datei auszuwählen, und dann die Taste [F MENU] drücken.
- 2. Den DIAL-Regler drehen, um [DEL] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 3. Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.

# **Bildaufnahmen (Momentaufnahme-Funktion)**

Bilder können durch Anschluss des optionalen Mikrofons mit Kamera (MH-85A11U) aufgenommen werden. Erfasste Bilddaten können auf einer microSD-Speicherkarte eingelegt in das Funkgerät gespeichert werden. Die gespeicherten Daten können auf dem Display angezeigt und auch zu anderen Funkgeräten\* übertragen werden. Zusätzlich können die zuletzt erfassten Bilddaten an andere Funkgeräte\* gesendet werden, indem man (D-TX) (Taste Bild senden) am Mikrofon mit Kamera drückt.

\* Auf der Yaesu-Website oder im Katalog finden Sie die kompatiblen Funkgeräte-Modelle.



- Darauf achten, dass zwischen Linse und Objekt mindestens 50 cm Abstand liegen. Wenn das Objekt zu nah ist, ist das Bild nicht fokussiert und wird verschwommen.
- Sie können die Größe (Auflösung) und Bildqualität (Kompressionsverhältnis) des aufzunehmenden Bildes über die folgenden Vorgänge festlegen:



- Wenn die eigene Station und die Gegenstation beide in der digitalen Betriebsart sind, können die zuletzt aufgenommenen Bilddaten durch Drücken von (D-TXX) übertragen werden.
- Die digitale Betriebsart im Voraus einstellen, um Bilder zu anderen Funkgeräten zu übertragen.
- Fotografieren Sie nicht direkt Objekte mit starkem Licht wie die Sonne oder andere helle Objekte. Dies verursacht keine Funktionsstörung.
- Wenn Linse oder Mikrofon schmutzig geworden sind, wischen Sie die Verunreinigungen mit einem trockenen weichen Tuch weg.



i

"MH-85A11U" kann nicht über die VOX-Funktion gesendet werden.

#### Bilder aufnehmen

- 1. Das Funkgerät ausschalten.
- 2. Das Mikrofon mit Kamera (MH-85A11U) an den Anschluss DATA des Bedienfelds anschließen.



Das Funkgerät ausschalten, wenn das MH-85A11U angeschlossen oder getrennt wird.

- 3. Die (Auslöser) am Mikrofon MH-85A11U drücken, um ein Bild aufzunehmen.
  - · Das erfasste Bild wird auf dem Display angezeigt.
  - Die Taste [F MENU] drücken, um die Anzeige von [SAVE], [SEND], [EDIT] vorübergehend auszuschalten und das gesamte Foto anzuzeigen. Die Taste [F MENU] erneut drücken, um [SAVE], [SEND], [EDIT] anzuzeigen.
- 4. Um das Bild auf der microSD-Speicherkarte zu speichern, den **DIAL**-Regler drehen, um [**SAVE**] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.
  - Die Taste [SQL BACK] drücken, um zum vorherigen Betriebsdisplay zurückzukehren, ohne das Bild zu speichern.
- Zum Senden des gespeicherten Bilds an andere Funkgeräte (D-TX) (Taste Bild senden) am MH-85A11U drücken.



Die **PTT**-Taste am Mikrofon drücken, um die Bildübertragung abzubrechen (es kann eine Weile dauern, bis die Übertragung abgebrochen wird).

#### Anzeigen des gespeicherten Bilds

- 1. Die Taste [F MENU] lange drücken.
- 2. Den DIAL-Regler drehen, um [60 LOG LIST] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [PICT] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken. Zeigt die gespeicherte Bilddatenliste an.
  - Die Taste [F MENU] drücken, dann den DIAL-Regler drehen, um [₹] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drehen, um die älteste Datei anzuzeigen.
  - Die Taste [F MENU] drücken, dann den DIAL-Regller drehen, um [TOP] auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken, um die neueste Datei anzuzeigen.
- Den DIAL-Regler drehen, um das anzuzeigende Bild auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken.
  - · Das Bild wird angezeigt.
  - Den DIAL-Regler drehen, um andere gespeicherte Bilder anzuzeigen.
  - Den DIAL-Regler drücken, während ein Bild angezeigt wird. Die Anzeigeinformationen können vorübergehend ausgeschaltet werden, wie der Dateiname, um nur das gesamte Bild anzuzeigen. Den DIAL-Regler erneut drücken, um sie wieder anzuzeigen.
- 5. Die Taste [F MENU] drücken.
- Den DIAL-Regler drehen, um [SEND] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken. Die Bildübertragung beginnt.
- 8. Den PTT-Schalter drücken, um zum normalen Display zurückzukehren.

#### Löschen gespeicherter Bilder

- [DEL] in Schritt 6 oben auswählen, und den DIAL-Regler drücken. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen, und dann den DIAL-Regler drücken. Das Bild wird gelöscht.

#### Den Tag (Anzeigename) des gespeicherten Bildes bearbeiten

- [EDIT] in Schritt 6 oben auswählen, und den DIAL-Regler drücken.
   Das Display zur Bearbeitung des Bild-Tags (Anzeigename) wird angezeigt.
- Den DIAL-Regler drehen, um ein Zeichen auszuwählen, und den DIAL-Regler drücken, um zu bestätigen.
- 3. Schritt 2 wiederholen, um das Bild-Tag (Anzeigename) zu bearbeiten.
- Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, den DIAL-Regler lange drücken. Das Bild-Tag (Anzeigename) wird geändert.

#### **GPS-Funktion**

Das FTM-200DE verfügt über einen GPS-Empfänger (Globales Positioniersystem).

Beim Empfang von Signalen von GPS-Satelliten kann die aktuelle Position (Breite, Länge, Höhe) berechnet und innerhalb einer Toleranz von mehreren Metern angezeigt werden. Außerdem empfängt GPS die genaue Zeit von der Atomuhr des Satelliten.



Weitere Informationen zur GPS-Funktion siehe die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden kann.

#### WIRES-X-Funktion

WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) ist ein Internet-Kommunikationssystem, das die Reichweite der Amateurfunkkommunikation erhöht, indem es eine Verbindung mit einer lokalen WIRES-X-Knotenstation herstellt. Das FTM-200DE kann über das Internet mit WIRES-X-Knoten weltweit kommunizieren und Daten austauschen. Mit der Funktion News Station können Sie digitale Daten (Text, Bilder und Audios) schreiben (Upload) und lesen (Download).

Bei Verbindung mit einer WIRES-X-Knotenstation oder -Raum werden Knotenname, Raumname, Rufzeichen der anderen Station, Entfernung und Richtung auf diesem Bildschirm angezeigt.



Einzelheiten siehe die getrennte Bedienungsanleitung für WIRES-X, die auf der Yaesu-Website zur Verfügung steht.

# **APRS-Funktion (Automatic Packet Reporting System)**

Das FTM-200DE verwendet einen GPS-Empfänger, um seine Positionsinformationen zu erfassen und anzuzeigen. Die APRS-Funktion nutzt die Positionsinformationen, um Daten und Nachrichten in dem von Bob Bruninga entwickelten Format WB4APR zu übertragen.

Bei Empfang eines APRS-Berichts von einer Gegenstation werden die Richtung und Entfernung der Gegenstation von der eigenen Station aus, die Geschwindigkeit der Gegenstation und andere Daten, die von der Gegenstation gesendet werden, am LCD des Funkgeräts angezeigt werden.

Einstellung verschiedener Stationsparameter wie das Rufzeichen und Symbol sind erforderlich, bevor die APRS-Funktion verwendet wird (Ersteinstellungen).



Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung der APRS-Funktion, die auf der Yaesu-Website zur Verfügung steht.



Weitere Informationen zu den folgenden Funktionen siehe die Bedienungsanleitung und die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden können.

# Digitale persönliche ID-Funktion (DP-ID)

Die digitale persönliche ID-Funktion (DP-ID) öffnet das Lautsprecheraudio nur, wenn ein C4FM-Signal empfangen wird, das auf die gleiche DP-ID im Digitalmodus gestellt ist.

## **Ton-Squelch-Funktion**

Tonsquelch öffnet Audio durch den Lautsprecher nur, wenn ein Signal empfangen wird, das den festgelegten CTCSS-Ton enthält. Durch Abstimmung der CTCSS-Tonfrequenz mit den Gegenstationen ist ein stilles Mithören möglich.

# Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS)

Mit der DCS-Funktion (Digital Coded Squelch) kann Audio nur gehört werden, wenn die empfangenen Signale den gleichen DCS-Code enthalten.

# **Neue PAGER-Funktion (EPCS)**

Diese Funktion ermöglicht Rufen nur festgelegter Stationen über einen Pager-Code, der zwei CTCSS-Töne kombiniert. Selbst wenn die gerufene Person nicht in der Nähe ihres Funkgeräts ist, werden die Informationen auf dem LCD angezeigt, um anzugeben, dass ein Ruf empfangen wurde. Wenn der Ruf empfangen wird, ertönt der Signalton.

# Verwendung des Setup-Menüs


Im Einstellmodus können die verschiedenen Funktionen entsprechend den individuellen Betriebsanforderungen und -präferenzen konfiguriert werden.

# Bedienung des Setup-Menüs

Die Taste [F MENU] lange drücken.
 Das Display Setup-Menü wird angezeigt.



- Den DIAL-Regler drehen, um die gewünschte Option aus dem Setup-Menü zu wählen, dann den DIAL-Regler drücken.
  - Die Taste [SQL BACK] drücken, um zum vorherigen Display zurückzukehren.
  - Die Taste [UP]/[DWN] am Mikrofon drücken, um zu den 17 Kategorien im folgenden Setup-Menü zu springen.



- Wenn es keine tiefere Ebene mit Menüoptionen gibt, mit Schritt 4 fortfahren.
   Wenn es eine tiefere Ebene mit Menüoptionen gibt, den DIAL-Regler drehen, um die gewünschte Option auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
- 4. Den **DIAL-**Regler drehen, um den Einstellwert zu ändern.
- 5. Eine beliebige Taste (außer Ein/Aus-Taste) oder die **PTT**-Taste drücken, um die Einstellung abzuschließen und zum ursprünglichen Display zurückzukehren.

# Tabellen der Setup-Menüfunktionen

Wählbare Optionen

Menünummer/-option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind Grundeinstellungen)		
□ DISPLAY				
1 FREQUENCY INPUT	Frequenz direkt eingeben oder Speicherkanalliste anzeigen.	-		
2 LCD BRIGHTNESS	Helligkeit des Displays und der Tasten.	MIN / MID / MAX		
3 FREQUENCY COLOR	Einstellen der Schriftfarbe für die Betriebsbandfrequenz.	WHITE / BLUE / RED		
4 BAND SCOPE	Breiteneinstellung der Band-Scope- Anzeige.	NARROW/ <b>WIDE</b>		
5 LOCATION INFO	Umschalten zwischen dem Kompassdisplay und dem Längen-/ Breitendisplay, wenn die GPS- und GM-Funktionen verwendet werden.	COMPASS/NUMERIC		
6 COMPASS	Kompassanzeige der intelligenten Navigationsfunktion einstellen.	NORTH UP/ <b>HEADING UP</b>		
7 DISPLAY MODE	Anzeigedisplay für Back Track, Höhe, Timer/Uhr oder GPS- Informationen.	BACKTRACK/ALTITUDE/ TIMER/CLOCK/GPS INFORMATION		
<b>((•))</b> TX				
8 TX POWER	Den Sendemodulationspegel einstellen.	LOW/MID/ <b>HIGH</b>		
9 AMS TX MODE	Den AMS-Sendemodus einstellen.	AUTO/TX FM FIXED/TX DN FIXED		
10 MIC GAIN	Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit.	MIN / LOW / <b>NORMAL</b> / HIGH / MAX		
11 VOX	Einstellungen der VOX-Funktion.	VOX: <b>OFF</b> / LOW / HIGH DELAY: <b>0.5s</b> /1.0s/1.5s/2.0s/2.5s/3.0s		
12 AUTO DIALER	Einstellung der automatischen Übertragung des DTMF-Codes.	ON / OFF		
13 ТОТ	Sende-Timeouteinstellung.	OFF/1min/2min/3min/ <b>5min</b> /10min/ 15min/20min/30min		
14 DIGITAL VW	Den VW-Modus ein- oder ausschalten.	ON / OFF		
(e) RX				
15 FM BANDWIDTH	Den FM-Sendemodulationspegel einstellen.	WIDE / NARROW		
16 RX MODE	Empfangsmodus wählen.	AUTO / FM / AM		
□ MEMORY				
17 HOME	Den Home-Kanal abrufen.	_		
18 MEMORY LIST	Zeigt das Display der Speicherkanalliste an.	-		
19 MEMORY LIST MODE	Zeigt eine Liste mit Speicherkanälen im Speichermodus an.	ON / OFF		
20 PMG CLEAR	Die Registrierung aller PMG-Kanäle aufheben.	_		

<b>⇒</b> CONFIG		
21 BEEP	Signaltonlautstärkeeinstellung.	OFF/ <b>LOW</b> /HIGH
22 BAND SKIP	Die Frequenzbänder festlegen, die ausgewählt werden können.	AIR: ON / OFF VHF: ON / OFF UHF: ON / OFF OTHER: ON / OFF
23 RPT ARS	Einstellung der Repeater-Auto-Shift.	OFF/AUTO
24 RPT SHIFT	Repeater-Shift-Richtungseinstellung.	AUTO/-/+
25 RPT SHIFT FREQ	Repeater-Sende-Offseteinstellung.	0.00 MHz bis 99.95 MHz
26 RPT REVERSE	Kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen bei der Arbeit durch einen Repeater um.	NORMAL/REVERSE
27 MIC PROGRAM KEY	Programmierbare Einstellungen der Mikrofontasten P2/P3/P4.	OFF/REC(STOP)/SCAN/HOME/ RPTSHIFT/REVERSE/TXPOWER/ SQLOFF/T-CALL/VOICE*/D_X/WX/ STNLIST/MSGLIST/REPLY/MSGEDIT/ DW (*erfordert das optionale FVS-2) P1: GM (FIX) P2: HOME P3: D_X P4: T-CALL
28 DATE&TIME ADJUST	Datum und Uhrzeit einstellen.	-
29 DATE&TIME FORMAT	Datums- und Uhrzeitanzeigeformaten einstellen.	Date: mmm/dd/yyyy / yyyy/mmm/dd / dd/mmm/yyyy / yyyy/dd/mmm Time: 24hours / 12hours
30 TIME ZONE	Zeitzoneneinstellung.	UTC -14:00 bis <b>± 0:00</b> bis +14:00
31 STEP	Frequenztuningschritt.	<b>AUTO</b> / 5.00kHz / 6.25kHz / (8.33kHz) / 10.00kHz / 12.50kHz / 15.00kHz / 20.00kHz / 25.00kHz / 50.00kHz / 100 kHz
32 CLOCK TYPE	Taktverschiebungseinstellung.	<b>A</b> / B
33 UNIT	Einstellung der Anzeigeeinheiten.	METRIC / INCH (Hängt von der Funkgerätversion ab)
34 APO	Einstellung der automatischen Abschaltzeit.	OFF / 0.5hour bis 12.0hour (0,5-Stunden-Schritte)
35 GPS DATUM	Auswahl der GPS- Funktionspositionierung.	WGS-84 / TOKYO MEAN
36 GPS DEVICE	GPS-Empfängerauswahl.	INTERNAL / EXTERNAL
37 GPS LOG	Einstellung der GPS-Zugriffszeit.	<b>OFF</b> / 1sec / 2sec / 5sec / 10sec / 30sec / 60sec

(a) AUDIO		
38 RECORDING	9	BAND: A / B / A+B MIC: ON / OFF
39 REC/STOP	Aufzeichnung starten und stoppen.	-

"   SIGNALING		
40 DTMF	DTMF-Autodialer-Speicher laden.	_
	Den DTMF-Auto-Dialer-Kanal und -Code (16 Zeichen) einstellen.	1 bis 9

Menünummer/-option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind Grundeinstellungen)
42 SQL TYPE	Wählt eine Squelchart.	OFF / TONE ENC / TONE SQL / REV TONE / DCS / PRFREQ / PAGER / (DCSENC) / (TONEDCS) / (DCSTSQL) *Die Optionen in den Klammern sind verfügbar, wenn die SQL-Expansion EIN ist.
43 TONE SQL FREQ oder DCS CODE	Den CTCSS-Ton oder den DCS- Code einstellen.	CTCSS: 67.0Hz bis 254.1Hz ( <b>100Hz</b> ) DCS: <b>023</b> bis 754
44 SQL EXPANSION	Getrennte Squelchtypeinstellung für Senden und Empfangen.	ON / OFF
45 PAGER CODE	Einstellungen des individuellen Pagercodes.	RX-CODE 1: 01 - 05 - 50 RX-CODE 2: 01 - 47 - 50 TX-CODE 1: 01 - 05 - 50 TX-CODE 2: 01 - 47 - 50
46 PR FREQUENCY	Benutzerprogrammierte Reverse- Tone-Frequenz.	300Hz - <b>1500Hz</b> - 3000Hz
47 BELL RINGER	Tonlängeneinstellung abrufen.	OFF / 1 time / 3 times / 5 times / 8 times / CONTINUOUS
48 WX ALERT	Einstellung der Wetterwarnfunktion.	ON / OFF

() SCAN		
49 SCAN	Aktiviert den Suchlaufbetrieb.	-
50 DUAL RCV MODE	Einstellung für Dual- Empfangsbetrieb.	OFF / PRIORITY SCAN / A-B DUAL RECEIVE
51 DUAL RX INTRVAL	Einstellung des Empfangsintervalls für den Dual-Empfang. (Nur aktiviert, wenn "34 Dual Receive Mode" auf "PRIORITY SCAN" eingestellt ist.)	0.5sec / 1sec / 2sec / 3sec / <b>5sec</b> / 7sec / 10sec
52 PRIORITY REVERT	Der Sendebetrieb während des Dual-Empfangs sendet immer auf dem Home-Kanal.	OFF / ON
53 SCAN RESUME	Einstellung der Fortsetzung des Betriebs, nachdem der Suchlauf bei einem Signal gestoppt hat.	BUSY / HOLD / 1sec / 3sec / 5sec

( DIGITAL		
54 DIGITAL POPUP	Einblendzeit der Informationsdisplays.	OFF / 2sec / 4sec / 6sec /8sec / 10sec / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINUE
55 LOCATION SERVICE	Einstellen, ob der aktuelle Standort im digitalen Betrieb angezeigt werden soll.	ON / OFF
56 STANDBY BEEP	Standby-Signaltoneinstellung.	ON / OFF

<b>≗</b> GM					
* Siehe die getrennte Bedienungsanleitung (GM-Ausgabe) zu Einzelheiten der Funktionen.					
57 DP-ID-LIST	Zeigt das DP-ID-Listendisplay an.	-			
	Einstellung des Klingeltons bei Prüfung, ob Stationen im Kommunikationsbereich sind.	ON / OFF			

Menünummer/-option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind Grundeinstellungen)
59 RADIO ID	Spezifische Funkgerät-ID wird angezeigt.	(kann nicht bearbeitet werden)
60 LOG LIST	Zeigt eine Liste der aufgenommenen Stimmen, empfangenen Nachrichten und Bilder an.	l I

<b>ጃ WIRES-X</b>				
* Siehe die getrennte Bedienungsanleitung WIRES-X-Ausgabe zu Einzelheiten der Funktionen.				
61 RPT/WIRES FREQ	Die Frequenz einstellen, die für Repeater/WIRES-X verwendet werden soll.	MANUAL / PRESET		
FREQUENCY	Die voreingestellte WIRES-X- Frequenz registrieren.	Speicherfrequenz: 146.550 MHz 446.500 MHz		
62 SEARCH SETUP	Die Auswahlmethode für WIRES ROOM einstellen.	HISTORY / ACTIVITY		
63 EDIT CATEGORYTAG	Kategorietag bearbeiten.	C1 bis C5		
64 DELETE ROOM/NODE	Registrierte Kategorie löschen.	C1 bis C5		
65 WIRES DG-ID	Die DG-ID-Nummer für WIRES-X einstellen.	<b>AUTO</b> / 01 bis 99		

<i>⋒</i> DATA			
66 COM PORT	COM-Anschluss-Einstellungen	SPEED:	4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps
		OUTPUT:	OFF / GPS OUT / PACKET / WAYPOINT
		WP FORMAT:	: NMEA 6 / NMEA 7 / NMEA 8 / NMEA 9
		WP FILTER:	ALL / MOBILE / FREQUENCY / OBJECT/ITEM /
			DIGIPEATER / VoIP / WEATHER / YAESU /
			CALLRINGER / RANGE RINGER
67 DATA BAND	Einstellungen der APRS/DATA- Bandauswahl.	A-BAN DATA: MAIN	BAND / SUB BAND / ND FIX / B-BAND FIX BAND / SUB BAND / ND FIX / B-BAND FIX
68 DATA SPEED	Einstellungen der APRS/DATA- Kommunikationsbaudrate.		<b>bps</b> / 9600 bps <b>bps</b> / 9600 bps
69 DATA SQL	Einstellungen der Squelcherkennung.	TX ON / TX O	FF

<b>APRS</b>			
* Siehe die getrennte Bedienungsanleitung APRS-Ausgabe zu Einzelheiten der Funktionen.			
	Modellcodeanzeige änderbar.	Nicht	APY200 (FIX)

Menünummer/-option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind Grundeinstellungen)		
71 APRS FILTER	Filterfunktionseinstellungen.	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON / OFF STATUS: ON / OFF OTHER: ON / OFF RANGE LIMIT: ON / OFF ALTNET: ON / OFF		
72 APRS MSG TXT	Eingabe des Standardnachrichtentextes.	1 bis 8 Kanäle		
73 APRS	Einstellung der APRS-Funktion auf EIN/AUS.	OFF / ON		
74 APRS MUTE	APRS-Audio B-Band stummschalten.	OFF / ON		
75 APRS POPUP	Einstellung der Popup-Anzeigezeit von Baken und Meldungen.	BEACON: OFF / 3sec / 5sec / 10sec / HOLD  MESSAGE: OFF / 3sec / 5sec / 10sec / HOLD  MYPACKET: OFF / ON		
76 APRS RINGER	Glockenton bei Empfang von Baken einstellen.	TX BEACON: ON / OFF TX MESSAGE: ON / OFF RX BEACON: ON / OFF RX MESSAGE: ON / OFF MY PACKET: ON / OFF CALL RINGER: ON / OFF RANGE RINGER: OFF / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 (km / mi) MSG VOICE: ON / OFF		
77 APRS RINGER (CS)	Einstellen des Rufzeichens für CALL RINGER.	1–8 Stationen		
78 APRS TX DELAY	Einstellung der Sendeverzögerungszeit bei Daten.	100ms / 150ms / 200ms / <b>250ms</b> / 300ms / 400ms / 500ms / 750ms / 1000ms		
79 APRS UNITS	Einstellungen der APRS- Anzeigeneinheit.	POSITION: dd°mm.mm' / dd°mm'ss" DISTANCE: km / mile SPEED: km/h / mph / knot ALTITUDE: m / ft BARO: hPa / mb / mmHg / inHg TEMP: °C / °F RAIN: mm / Zoll WIND: m/s / mph / knot		
80 BEACON INFO	Einstellungen der Sendebakeninformationen.	AMBIGUITY: OFF / 1 digit / 2 digits / 3 digits / 4 digits SPEED/COURSE: ON / OFF ALTITUDE: ON / OFF		
81 BEACON STATUSTXT	Einstellungen der Statustexteingabe.	SELECT: <b>OFF</b> / TEXT 1 - 5 TX RATE: <b>1/1</b> - 1/8 / 1/2 (FREQ) - 1/8 (FREQ) TEXT 1 - 5: <b>NONE</b> / FREQUENCY / FREQ & SQL & SHIFT		

Menünummer/-option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind Grundeinstellungen)		
82 BEACON TX SET	Schalter Baken automatisch senden/manuell senden.	AUTO: OFF / ON / (SmartBeaconing) INTERVAL: 30 sec - 5 min - 60 min PROPORTIONAL: ON / OFF DECAY: ON / OFF LOW SPEED: 1 - 3 - 99 (km/mph/knot RATE LIMIT: 5 sec - 30 sec - 180 se * Die Option in den Klammern ist verfi bar, wenn "97 SmartBeaconing" TYPI TYPE 2 oder TYPE 3 ist und "93 MY F SITION SET" GPS ist.		
83 DIGI PATH	Einstellung der Pfadadresse des digitalen Repeaters.	OFF / WIDE1-1 / <b>WIDE1-1 , WIDE2-1</b> / PATH 1 / PATH 2 / PATH 3 / PATH 4 / FULL 1 / FULL 2		
84 DIGI PATH 1 85 DIGI PATH 2 86 DIGI PATH 3 87 DIGI PATH 4	Einstellung der Pfadadresse des Digital-Repeaters.	ADDRESS 1: - ADDRESS 2: -		
88 DIGI PATH FULL 1 89 DIGI PATH FULL 2	Einstellung der Pfadadresse des Digital-Repeaters.	ADDRESS 1: - bis ADDRESS 8:		
90 CALLSIGN (APRS)	Einstellung des eigenen Rufzeichens.	*****		
91 MESSAGE GROUP	Einstellung des Gruppenfilters für empfangene Nachrichten.	GROUP 1: ALL***** GROUP 2: CQ****** GROUP 3: QST***** GROUP 4: YAESU*** GROUP 5: GROUP 6: BULLETIN 1: BLN?**** BULLETIN 2: BLN? BULLETIN 3: BLN?		
92 MESSAGE REPLY	Automatische Antwort auf empfangene Nachrichten einstellen.	REPLY: OFF / ON CALLSIGN: ******* REPLY TEXT: -		
93 MY POSITION SET	Einstellen der eigenen Position.	GPS / MANUAL		
94 MY POSITION	Manuelle Einstellung der eigenen Position.	LAT: N 0°00. 00' (' 00") LON: E 0°00. 00' (' 00")		
95 MY SYMBOL	Einstellen des eigenen Symbols.	ICON 1: [/>] Car ICON 2: [/R] REC.Vehicle ICON 3: [/-] House QTH (VHF) USER: [YY] Yaesu Radios		
96 POSITION COMMENT	Positionskommentar einstellen.	Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 bis Custom 6 / EMERGENCY!		
97 SmartBeaconing	SmartBeaconing-Einstellungen.	STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3  * Einzelheiten zu den folgende Einstelloptionen für jeden Typ siel die APRS-Anleitung. LOW SPD, HIGH SPD, SLOW RATE FAST RATE, TURN ANGL, TURN SLOP, TURN TIME		

Menünummer/-option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind Grundeinstellungen)	
98 SORT FILTER	Einstellungen der Sortierfunktion/ Filterfunktion.	SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE FILTER: ALL / MOBILE / FREQUENCY / OBJECT / ITEM/DIGIPEATER / VOIP/WEATHER / YAESU / OTHER PACKET / CALL RINGER / RANGE RINGER / 1200 bps / 9600 bps	
99 VOICE ALERT	Einstellungen der Sprachwarnfunktion.	VOICE ALERT: <b>NORMAL</b> / TONE SQL / DCS / RX-TSQL / RX-DCS TONE SQL: 67.0Hz - <b>100.0Hz</b> - 254.1Hz DCS: <b>023</b> - 754	
100 STATION LIST	Zeigt das APRS-Stationslistendisplay an.	_	
101 MESSAGE LIST	Zeigt das APRS- Nachrichtenlistendisplay an.	-	
102 BEACON TX SELECT	Schalter Baken automatisch senden/ manuell senden.	MANUAL / AUTO / (SmartBeaconing)*  * Die Option in den Klammern ist verfügbar, wenn "97 SmartBeaconing" TYPE1, TYPE 2 oder TYPE 3 ist und "93 MY POSITION SET" GPS ist.	
103 BEACON TX	Manuelle Bakenübertragung (einmalig)	_	

☐ SD CARD			
104 BACKUP			
WRITE TO SD	Speichert die Einstellungsinformationen des Funkgeräts auf einer microSD- Speicherkarte.		
ALL MEMORY SETUP	Kopiert alle Daten. Kopiert nur die Speicherkanäle und Backtrack-Positionsinformationen. Kopiert nur die Einstellungen des Setup-Menüs.		
READ FROM SD	Lädt die Einstellungsinformationen von einer microSD-Speicherkarte in das Funkgerät.		
ALL MEMORY SETUP	Kopiert alle Daten. Kopiert nur die Speicherkanäle und Backtrack-Positionsinformationen. Kopiert nur die Einstellungen des Setup-Menüs.		
105 MEMORY INFO	Zeigt den insgesamt verfügbaren und freien Speicherplatz der microSD-Speicherkarte an.	-	
106 FORMAT	Initialisieren der microSD-Karte.	-	

<b>¢</b> <sup>a</sup> OPTION				
107 Bluetooth (Erfordert opt	107 Bluetooth (Erfordert optionales Bluetooth®-Modul BU-4)			
Bluetooth	Einstellung für Bluetooth-	OFF / ON		
	Sprechgarnitur (Headset).			
DEVICE	Bluetooth-Geräteliste.	-		
SAVE	Ein- oder Ausschalten der Bluetooth-	OFF / ON		
	Schonfunktion.			
AUDIO	Festlegen, ob empfangene			
	Audiosignale sowohl vom Bluetooth®-			
	Headset als auch vom Funkgerät-			
	Lautsprecher oder nur vom			
	verbundenen Bluetooth®-Gerät gehört			
	werden.			
108 VOICE MEMORY (Erfordert das optionale Sprachmodul FVS-2)				

	I		
Menünummer/-option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind	
		Grundeinstellungen)	
PLAY/REC	Einstellungen des	FREE 5min / LAST 30sec	
	Aufzeichnungsvorgangs.		
ANNOUNCE	Einstellbedingungen für	AUTO / OFF / MANUAL	
	Frequenzansage.		
LANGUAGE	Einstellung der Sprache der Ansage.	ENGLISH / JAPANESE	
VOLUME	Einstellung der Ansagelautstärke.	HIGH / MID / LOW	
RX MUTE	Stummschalten des empfangenen Audios während Ansagen und Wiedergabe.	ON / OFF	
109 FVS REC	Aufzeichnung des empfangenen Audios starten.	-	
110 TRACK SELECT	Auswählen des abzuspielenden Audiotracks.	ALL / 1 - 8	
111 PLAY	Wiedergabe des aufgezeichneten Audios starten	-	
112 STOP	Aufzeichnung/Wiedergabe beenden	-	
113 CLEAR	Alle aufgezeichneten Audiodaten löschen	-	
114 VOICE GUIDE	Die Frequenz des Betriebsbands wird angesagt.	-	
115 USB CAMERA (Erforder	t optionales Mikrofon mit Momentau	ifnahme-Kamera MH-85A11U)	
SIZE	Einstellung der Bildgröße.	160×120 / <b>320×240</b>	
QUALITY	Einstellung der Bildqualität.	LOW / NORMAL / HIGH	
→ CLONE			
116 This → Other	Alle Einstellungen an andere FTM- 200D senden	-	
117 Other → This	Alle Einstellungen von anderen FTM-200D empfangen	-	
<b>→</b> DESET			
RESET	Circle House des sinesses		
118 CALLSIGN	Einstellung des eigenen Rufzeichens. (10 Zeichen)	******	
119 MEMORY CH RESET	Registrierte Speicherkanäle löschen.	-	
120 APRS RESET	Alle APRS-Einstellungen auf die Grundeinstellungen zurücksetzen.	-	
121 CONFIG SET	Konfiguration speichern.	-	
122 CONFIG RECALL	Konfiguration abrufen.	_	
123 SOFTWARE VERSION	Softwarestand anzeigen.	Main Ver. / Sub Ver. / DSP Ver.	
124 FACTORY RESET	Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.	-	

# Wiederherstellen der Grundeinstellungen (Zurücksetzen)

### Vorsicht

Wenn die Funktion "All Reset" durchgeführt wird, werden alle im Speicher registrierten Daten gelöscht. Denken Sie daran, die Einstellungen auf Papier zu notieren oder die Daten auf einer microSD-Speicherkarte zu sichern.

### Alle zurücksetzen

Zum Wiederherstellen aller Einstellungen und des Speicherinhalts des Funkgeräts auf die Werkseinstellungen.

- Die Taste [F MENU] lange drücken. Das Display Setup-Menü wird angezeigt.
- Den DIAL-Regler drücken, um [124 FACTORY RESET] auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken. Auf dem LCD erscheint "FACTORY RESET".



- Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen.
   Zum Abbrechen der Rücksetzung [CANCEL] auswählen, dann den DIAL-Regler drehen.
- Den DIAL-Regler drücken, um alle zurückzusetzen.
   Nach Zurücksetzen aller Grundeinstellungen wird die Rufzeicheneingabemeldung auf dem LCD angezeigt. Das Rufzeichen einstellen (Seite 4).

# Zurücksetzen von Speicherkanälen

Um nur die registrierten Speicherkanäle zu löschen.

- Die Taste [F MENU] lange drücken → [119 MEMORY CH RESET]
  Auf dem LCD erscheint "MEMORY CH RESET?".
- Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen.
   Zum Abbrechen der Rücksetzung [CANCEL] auswählen, dann den DIAL-Regler drehen.
- 3. Den **DIAL-**Regler drücken, um den gesamten Speicherinhalt zu löschen.

#### APRS Reset

Zum Wiederherstellen aller APRS-Einstellungen auf die Werkseinstellungen.

- Die Taste [F MENU] lange drücken → [120 APRS RESET]
   Auf dem LCD erscheint "APRS RESET" zurücksetzen.
- Den DIAL-Regler drehen, um [OK] auszuwählen.
   Zum Abbrechen der Rücksetzung [CANCEL] auswählen, dann den DIAL-Regler drehen.
- 3. Den **DIAL**-Regler drücken, um alle APRS-Einstellungen zu löschen.

# **Texteingabedisplay**

Das Tastaturdisplay wird angezeigt, wenn das Rufzeichen oder der Speicherkanaltag der Station eingegeben wird.

## Zeicheneingabemethode

- Den DIAL-Regler drehen, um ein Zeichen auszuwählen, dann den DIAL-Regler drücken.
  - · Das ausgewählte Zeichen eingeben.
  - Schritt 1 wiederholen, um zusätzliche Zeichen einzugeben. Wenn die Eingabe beendet ist, den **DIAL**-Regler lange drücken, um die Zeichen zu speichern und zum normalen Betrieb zurückzukehren.



### Zeichen löschen und den Cursor bedienen


• I Den Cursor im Texteingabebereich nach links/rechts bewegen.

• 🖾 : Das Zeichen links von der Cursorposition löschen.

• Space : Ein Leerzeichen an der Cursorposition eingeben.


## Alphabetische Eingabe

- Den DIAL-Regler drehen, um [ABC] oder [A] auszuwählen, und dann ändert sich bei jedem Drücken des DIAL-Reglers das Eingabedisplay wie folgt:
- Den DIAL-Regler drehen, um [a] auszuwählen, und bei jedem Drücken des DIAL-Reglers wechselt die Eingabe zwischen Klein- und Großbuchstaben.



## • Eingabe von Alphanummern und Symbolen

• Den **DIAL**-Regler drehen, um [123], [1], [#sw] oder [#] auszuwählen, und dann ändert sich bei jedem Drücken des **DIAL**-Reglers das Eingabedisplay wie folgt:



Allgemeines

Frequenzbereich : TX 144-146 MHz

430-440 MHz

; RX 108-137 MHz (Luftband)

137-174 MHz (144 MHz HAM-/VHF-Band)

174-400 MHz (GEN)

400-480 MHz (430 MHz HAM-/UHF-Band)

480-999.99 MHz (GEN)

: 5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100kHz Kanalschritte

(8.33 kHz: nur für Flugfunkband)

Emissionsmodus : F1D, F2D, F3E, F7W

Frequenzstabilität : ± 2,5 ppm (-20 °C bis + 60 °C)

Antennenimpedanz

: Nennspannung 13,8 V DC, negative Masse Versorgungsspannung

Stromverbrauch (ca.) : 0,5 A (Empfang)

> 11 A (50 W TX, 144 MHz) 11 A (50 W TX, 430 MHz)

Betriebstemperaturbereich : -20 °C bis +60 °C

Funkteil 139 x 42 x 132 mm (ohne Lüfter) Gehäusegröße (B x H x T)

Steuerteil 139 x 53 x 18 mm (ohne Regler)

Gewicht (ca.) : 1,1 kg (mit Funkteil, Steuerteil, Steuerkabel)

Sender

HF-Ausgangsleistung : 50W / 25W / 5W

Modulationsart : F1D. F2D. F3E: Modulation mit variabler Reaktanz

F7W: 4 FSK (C4FM)

Max. Abweichung : ±5 kHz

Nebenaussendung : Mindestens 60 dB unterhalb

Mikrofonimpedanz: 2kΩ DATA-Buchsenimpedanz : 10kΩ

## Empfänger

Stromkreisart : Doppelsuper

Zwischenfrequenz : 1.: 58.05 MHz, 2.: 450 kHz

Empfindlichkeit : 0,8 µV TYP bei 10 dB SN (108-137 MHz, @AM)

0,2 µV bei 12 dB SINAD (137-140 MHz, @FM) 0,2 µV bei 12 dB SINAD (140-150 MHz, @FM) 0.25 µV bei 12 dB SINAD (150-174 MHz, @FM)

0,25 µV bei 12 dB SINAD (150-174 MHz, @FM)
0,3 µV TYP bei 12 dB SINAD (150-174 MHz, @FM)
0.25µV TYP bei 12dB SINAD (174-222 MHz, @FM)
0.8 µV TYP bei 10 dB SN (300-336 MHz, @AM)
0,25 µV bei 12 dB SINAD (336-420 MHz, @FM)
0,2 µV bei 12 dB SINAD (420-470 MHz, @FM)
0,2 µV bei 12 dB SINAD (470-540 MHz, @FM)
0,8 µV bei 12 dB SINAD (540-800 MHz, @FM)
0,8 µV bei 12 dB SINAD (540-800 MHz, @FM)
0,4 µV TYP bei 12 dB SINAD (800-900 MHz, @FM)

0,19 µV TYP bei BER 1 % (Digitalmodus)

AF-Ausgang : 3 W (8 Ω, THD 10 %, 13,8 V) interner Lautsprecher

3 W (8 Ω, THD 10 %, 13,8 V) externer Lautsprecher

0.8 µV TYP bei 12 dB SINAD (900-999.99 MHz. @FM)

AF-Ausgangsimpedanz :  $8 \Omega$ 

Stärke der sekundären Funkwellen: 4 nW und darunter

# • Bluetooth (optional BU-4)

Version : Version 4.2
Klasse : Klasse 2
Ausgangsleistung : 2 dBm

Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten; technische Daten sind nur in den 144/430-MHz-Amateurfunkbändern garantiert.

Die Wortmarke Bluetooth und das Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Yaesu Musen Co., Ltd. unter Lizenz verwendet.

## Info über interne Störsignale

Das nachstehende Verhältnis der internen Oszillatorfrequenz kann Auswirkungen auf die Mischerund ZF-Schaltungen des Empfängers haben. Dies ist jedoch keine Funktionsstörung (siehe die Berechnungsformeln unten: n ist eine ganze Zahl).

- Empfangsfrequenz = 16 MHz x n Mal
- Empfangsfrequenz = 12 MHz x n Mal
- Empfangsfrequenz = 57.6 MHz x n Mal
- Empfangsfrequenz = 44 MHz x n Mal
- Empfangsfrequenz = 19.2 MHz x n Mal

# BESCHRÄNKTE YAESU-GARANTIE

Die beschränkte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt ursprünglich erworben wurde.

## Online-Garantieregistrierung:

Vielen Dank für den Kauf eines YAESU-Produkts! Wir sind uns sicher, dass Ihnen Ihr neues Funkgerät viele Jahre lang dienen wird! Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.yaesu.com - Owner's Corner

### Garantiebedingungen:

Vorbehaltlich der nachstehend beschriebenen Beschränkungen der Garantie und der Garantieverfahren garantiert YAESU MUSEN hiermit, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch während des "Garantiezeitraums" frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. (die "Beschränkte Garantie").

### Garantiebeschränkungen:

- A. YAESU MUSEN ist für keine ausdrücklichen Garantien außer der oben beschriebenen beschränkten Garantie haftbar.
- B. Die beschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Endbenutzer oder die Person, die dieses Produkt als Geschenk erhält, und gilt nicht für jede andere Person oder einen nachfolgenden Erwerber.
- C. Sofern kein anderer Garantiezeitraum für dieses YAESU-Produkt angegeben ist, beträgt der Garantiezeitraum drei Jahre ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Endbenutzer.
- D. Die beschränkte Garantie gilt nur in dem Land, in dem dieses Produkt ursprünglich erworben wurde.
- E. Während des Garantiezeitraums wird YAESU MUSEN nach alleinigem Ermessen alle defekten Teile innerhalb eines angemessenen Zeitraums und kostenlos reparieren oder ersetzen (unter Verwendung neuer oder instand gesetzter Ersatzteile).
- F. Die beschränkte Garantie deckt keine Versandkosten (einschließlich Transport und Versicherung) von Ihnen zu uns oder Importgebühren, Abgaben oder Steuern ab.
- G. Die beschränkte Garantie umfasst keine Behinderung verursacht durch unbefugten Eingriff, Missbrauch, Nichtbeachtung der Anweisungen im Lieferumfang des Produkts, unbefugte Änderungen oder Beschädigung an diesem Produkt aus irgendeinem Grund, wie: Unfall, übermäßige Feuchtigkeit, Blitzschlag, Stromstöße, Anschluss an die falsche Spannung, Schäden verursacht durch unzureichende Verpackungs- oder Versandverfahren, Verlust von, Beschädigung an oder Korruption gespeicherter Daten, Änderung des Produkts, um den Betrieb in einem anderen Land/für einen anderen Zweck, als in dem Land/für den Zweck, für den es konstruiert, gefertigt, zugelassen und/oder genehmigt wurde oder die Reparatur von Produkten, die durch diese Änderungen beschädigt werden.
- H. Die beschränkte Garantie gilt nur für das Produkt, wie es zum Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs durch den ursprünglichen Käufer im Einzelhandel existiert, und hindert YAESU MUSEN nicht daran, später Änderungen an der Konstruktion, Ergänzungen oder sonstige Verbesserungen nachfolgender Versionen dieses Produkts durchzuführen und erlegt YAESU MUSEN keine Verpflichtung auf, dieses Produkts zu modifizieren oder zu ändern, um solchen Änderungen oder Verbesserungen zu entsprechen.
- YAESU MUSEN übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Folgeschäden, die durch solche Material- oder Verarbeitungsfehler verursacht werden oder aus ihnen entstehen.
- J. IM VOLLSTEN GESETZLICH ERLAUBTEN UMFANG IST YAESU MUSEN FÜR KEINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE IM HINBLICKAUF DIESES PRODUKT VERANTWORTLICH.
- K. Wenn der ursprüngliche Käufer im Einzelhandel die nachstehend beschriebenen Garantieverfahren zeitnah einhält und YAESU MUSEN entscheidet, dem Käufer ein Ersatzprodukt zu senden, statt das "Originalprodukt" zu reparieren, dann gilt die beschränkte Garantie für das Ersatzprodukt nur für die verbleibende Zeit des ursprünglichen Garantiezeitraums des ursprünglichen Produkts.
- L. Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen variieren von Land zu Land, daher treffen einige der obigen Beschränkungen auf Ihren Standort ggf. nicht zu.

#### Garantieverfahren:

- Um das autorisierte YAESU Servicecenter in Ihrem Land zu finden, besuchen Sie www.yaesu. com. Wenden Sie sich bezüglich konkreter Rücksende- und Versandanweisungen an das YAESU Servicecenter oder wenden Sie sich an einen autorisierten YAESU Händler, von dem das Produkt ursprünglich erworben wurde.
- 2. Legen Sie den Originalkaufbeleg von einem autorisierten YAESU Händler bei und senden Sie das Produkt frachtfrei an die Anschrift für das YAESU Servicecenter in Ihrem Land.
- 3. Bei Empfang dieses Produkts, das gemäß den oben beschriebenen Verfahren zurückgesendet worden ist, durch das autorisierte Servicecenter von YAESU werden alle vertretbaren Anstrengungen von YAESU MUSEN unternehmen, dieses Produkt wieder in seinen Zustand gemäß Originalspezifikation zu versetzen. YAESU MUSEN sendet das reparierte Produkt (oder ein Ersatzprodukt) kostenlos an den Originalkäufer zurück. Die Entscheidung zum Reparieren oder Ersetzen dieses Produkts liegt im alleinigen Ermessen von YAESU MUSEN.

### Weitere Bedingungen:

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON YAESU MUSEN DARF DEN TATSÄCHLICHEN KAUFPREIS DES PRODUKTS NICHT ÜBERSCHREITEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IST YAESU MUSEN FÜR VERLUST VON, BESCHÄDIGUNG AN ODER KORRUPTION VON GESPEICHERTEN DATEN ODER FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIGE, FOLGE- ODER INDIREKTE SCHÄDEN GLEICH WELCHER URSACHE HAFTBAR. DIES SCHLIESST OHNE EINSCHRÄNKUNG DEN AUSTAUSCH VON SACHANLAGEN UND EVENTUELLE KOSTEN FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG, PROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION EINES PROGRAMMS ODER VON DATEN, DIE IM YAESU-PRODUKT GESPEICHERT ODER MIT IHM VERWENDET WERDEN, EIN.

Einige Länder in Europa und Staaten der USA erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung über die Dauer einer stillschweigenden Garantie, daher gelten die obige Beschränkung bzw. die obigen Ausschlüsse ggf. nicht. Diese Garantie gewährt bestimmte Rechte. Es können andere Rechte zur Verfügung stehen, die in Europa je nach Land oder in den USA je nach Bundesstaat unterschiedlich sein können.

Diese beschränkte Garantie ist nichtig, wenn das Schild mit der Seriennummer entfernt oder unlesbar gemacht worden ist.

Europäische Benutzer müssen beachten, dass der Betriebs dieses Geräts im Sendebetrieb vom Bediener den Besitz einer gültigen Amateurfunklizenz von der Amateurfunklizenzbehörde ihres jeweiligen Landes für die Frequenzen und Sendeleistungspegel, auf und mit denen dieses Funkgerät sendet, erfordert. Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen.

### EU-Konformitätserklärung

Wir, Yaesu Musen Co. Ltd of Tokyo, Japan, erklären hiermit, dass das Funkgerät FTM-200DE die EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollständig erfüllt. Der volle Text der Konformitätserklärung für dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unter http://www.yaesu.com/jp/red zur Verfügung.

## ACHTUNG - Nutzungsbedingungen

Dieses Funkgerät arbeitet auf regulierten Frequenzen. Die Nutzung des Senders in den in der begleitenden Tabelle aufgeführten EU-Ländern ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Nutzer müssen sich bei der staatlichen Behörde, die in dem betreffenden Land für das Frequenzmanagement zuständig ist, über die Lizenzbedingungen, die für dieses Gerät gelten, informieren

AT	BE	BG	CY	CZ	DE
DK	ES	EE	FI	FR	GB
EL	HR	HU	IE	IT	LT
LU	LV	MT	NL	PL	PT
RO	SK	SI	SE	CH	IS
LI	NO	-	_	-	_

### Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät weist darauf hin, dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem Müll getrennt gesammelt werden muss.

Der Benutzer muss das obige Gerät einer geeigneten Sammeleinrichtung für Elektro- und Elektronikaltgeräte übergeben oder beim Kauf eines neuen Geräts gleichen Typs an den Händler zurückgeben.

Geeignete getrennte Abfallsammlung zur Wiederverwertung, Behandlung und umweltfreundlichen Entsorgung der Altgeräte hilft bei der Vermeidung möglicher abträglicher Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und ermutigt die Wiederverwertung der Materialkomponenten des Geräts.



Copyright 2022 YAESU MUSEN CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung dieser Anleitung,ob ganz oder teilweise,ist ohne ausdrückliche Genehmigung von YAESU MUSEN, CO., LTD., verboten.

## YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building 2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

### YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

#### YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

2204K-BS-1 Gedruckt in Japan

